



ZAKLAMP OPLAADBAAR

FLASHLIGHT RECHARGEABLE



1524274

Gebruiks-/installatiehandleiding en specificaties
Operation/installation manual and specifications



NL - Model: 1524274 - NL

KENMERKEN

- Drukschakelaar
- Werkt op 2 × 26650 lithium batterij (meegeleverd, 4000 mAh), vervangbaar
- Inclusief USB-C-kabel van 50 cm
- Oplaad- en stroomindicatielampje:
 - Groen lampje knippert - Aan het opladen
 - Groen lampje brandt - Opladen voltooid
 - Oranje lampje brandt - Staat aan
- - Oranje lampje knippert - batterij leeg
- Zoomfunctie door kop te schuiven
- Met powerbank functie, waarmee andere apparaten kunnen worden opgeladen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Oplaadbare batterijen	2 × 7,4 V 4000 mAh 26650 Li-ion (meegeleverd)
Laadtijd batterij	6 uur
Gebruiksduur	Hoog: 2 uur / Middel: 4 uur / Laag: 6 uur
Behuizing	Aluminium
IP-klasse	IPX6
LED	Hoog vermogen COB
Lichtstanden	Hoog / Middel / Laag / Uit (Verborgen stroboscoop: houd 3 seconden ingedrukt om de stroboscoop functie te activeren)
Lumen	Hoog: 10000 lm / Middel: 3900 lm / Laag: 580 lm
Reikwijdte	Maximaal 237 meter
Afmetingen (ø x H)	ø 63 × 279 mm
Gewicht	732 g (incl. batterij)

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Gooi het apparaat niet in het vuur.
- Laad op vóór gebruik.
- Voorkom kortsluiting van de batterij.
- Steek nooit metalen voorwerpen in de laadpoort.
- Laat het apparaat niet in extreem hoge temperaturen liggen tijdens het opladen.
- Laat het niet in extreme omstandigheden liggen; dit kan de levensduur van de batterij beïnvloeden.
- Bewaar batterijen op een koele, droge plaats.
- Gebruik geen ander type batterij dan meegeleverd. De zaklamp kan hierdoor beschadigen.

OPLAADINSTRUCTIES

Schakel de zaklamp uit tijdens het opladen.

Het groene lampje knippert tijdens het opladen en brandt continu wanneer de batterij volledig is opgeladen.

WAARSCHUWING

Kijk NIET langer dan enkele seconden rechtstreeks in de LED-lamp.

Laat kinderen de LED lamp NIET gebruiken zonder toezicht van een volwassene.

VOORZICHTIG: GEBRUIK OP EIGEN RISICO.



Gooi elektrische apparaten op een milieuvriendelijke manier weg! Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU moeten elektrische en elektronische apparaten apart worden ingezameld voor recycling. Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u het product op een verantwoorde manier te recyclen en zo het duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruikmaken van de lokale inzamel- en retoursystemen of contact opnemen met de winkel waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen dit product op een milieuvriendelijke manier recyclen.



EN - Model: 1524274 - EN

FEATURES:

- Middle tact switch
- Powered by 2 × 26650 lithium battery (Include, 4000mAh), replaceable
- Included USB-C cable, 50 cm
- Charging Indicator and capacity indicator light :
 - Green light flash - In charging
 - Green light on - Charging completed
 - Orange light on-Working
 - Orange light flash - Lack of electricity
- Twist the head for ZOOM Function
- With power bank function, can conveniently charge for your other devices

TECHNICAL DATA

Rechargeable batteries	2 × 7.4 V 4000 mAh 26650 Li-ion(incl.)
Battery recharge time	6 hours
Battery life	High (2 hrs), Med (4 hrs), Low (6 hrs)
Housing material	Aluminium
Ingress protection	IPX6
LED	High power COB
Light modes	High/Medium/Low/Off (Hidden strobe: long press for 3s to catch strobe function)
Lumens	High (10000 lm), Med (3900 lm), Low (580 lm)
Irradiation distance	Max 237 meters
Dimensions (ø x H)	ø 63 × 279 mm
Weight	732 g (including batteries)

SAFETY NOTES

- Do not dispose the unit into fire
- Charge before use
- Do not short circuit the battery
- Never insert any foreign metallic objects into the charging port
- Never leave the unit in extremely high temperatures while charging
- Do not leave in extreme conditions as it can affect the life of the battery
- Batteries should be stored in a cool, dry place
- Trying to use the different type of battery will damage your flashlight

CHARGING GUIDE

Turn off the flashlight during charging.

Green light flashes when charging, green light is always on when full.

WARNING

Do NOT look directly into the LED light for more than a few seconds.

Do NOT allow children to use LED light unless under the supervision of an adult.

CAUTION: USE AT YOUR OWN RISK



Dispose of electrical devices in an environmentally responsible manner! In accordance with European Directive 2012/19/EU regarding electrical and electronic devices must be collected separately for recycling. This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the local return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.



P.O. Box 24 • 1700 AA • Heerhugowaard
The Netherlands • Tel +31 (0)72-576 50 00
info@ferney.nl
