

## Afstellen Huvema LMS 15

1. Verplaatsing van het systeem doe je door het juist invullen van de increments
2. Druk tegelijk de toetsen <PROG> en <UP> in en laat ze weer los. In het venstertje links onder verschijnt een "r". en in het uitlees venster staan een rij getallen. Met de pijl toetsen (Shift en UP) kun je deze waarden veranderen.

Dit kan zijn :

- 0.28273

Of

- 0.28529

3. Druk vervolgens op de <PROG> toets om terug te keren naar de uitlezing.