



EXPERT CLICK



Vooraleer u begint:

- Controleer de verpakking (in geval van zichtbare schade of productiefouten contacteer uw groothandel, ga niet aan de slag).
- Lees aandachtig de plaatsingsinstructies en de bijsluiters in de verpakking.
- Leg de vloer 48 uur in de ruimte waar deze uiteindelijk komt te liggen. In gesloten verpakking.
- Controleer de omgevingstemperatuur (minstens 18°C) en de relatieve luchtvochtigheid (max 65%).
- Geopende verpakkingen dienen dadelijk verwerkt te worden.

Ondervloer

- Ondergrond moet absoluut effen, droog en zuiver zijn.
- Belangrijk: De ondervloer dient volledig droog te zijn. Het restvocht in de dekvloer mag maximaal 2% bedragen. Er zijn voldoende efficiënte instrumenten op de markt om dit te verifiëren.
Ter indicatie: bij nieuwbouw rekent men +/- 2 weken drogingstijd per 1 cm cementvloer. Een cementvloer van 8 cm zal dus ongeveer 16 weken nodig hebben vooraleer men kan plaatsen.
- Voor de plaatsing op "nieuwe" ondergronden en bij sterke temperatuurverschillen met daaronder liggende kamers (kelders) moet absoluut een geschikt vochtscherm (= PE plastic folie) voorzien worden. De stroken 20cm overlappen en met (ALU) tape vastmaken. Op het gelijkvloers is een PE Plasticfolie ook aangeraden. (Volgens productvoorschriften van de fabrikant).
- Op houten ondervloeren nooit plasticfolie gebruiken.
- PVC, linoleum of tapijtondervloeren dienen steeds te worden verwijderd.
- Ondervloer steeds plaatsen met alu-zijde naar boven.

Plaatsing

- Meng de planken van verschillende pakken onder elkaar. In geval van afwijkingen of zichtbare productiefouten contacteer uw groothandel.
- Laat een uitzettingsvoeg van 8 à 10mm aan elke kant (ook te voorzien rond verwarmingsbuizen).
- Maximale lengte/breedte is 8m. Indien lengte en/of breedte 8 lopende meter overschrijdt, altijd werken met overgangsprofiel (zie Romus). Voorzie uitzetvoegen van 2cm breed, dewelke afgedekt worden met het juiste profiel.
- De dwarsvoeg (kopse voeg) tussen 2 rijen planken moet ten minste 30 cm bedragen.

Plinten

- Voor een perfecte afsluiting plaatst u om de 40/50cm plaatsingsklemmen of plaatst u de plinten met montagelijm (steeds te verlijmen tegen de muur, nooit verlijmen op de vloer).





EXPERT CLICK



Onderhoud

- Nooit nat reinigen (occasioneel met een licht bevochtigde doek is geen probleem).
- Stof en vuil verwijderen met stofzuiger of mopper.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen zoals ammoniak of chloor.

Wat te doen bij ...

- Vlekken veroorzaakt door normaal gebruik, strepen van schoenzolen, kleurpotloden en ander vuil kunnen gemakkelijk verwijderd worden zonder enig spoor na te laten.

Oorzaak > Oplossing

- Rubbervegen, schaaft- of schampvlekken van schoenhielen, straatvuil, kleurpotloden, waskrijtjes,...: gebruik een stofdoekje.
- Fruit, bessen, melk, bier, wijn, thee, limonade,...: onmiddellijk opvegen met een absorberend doekje - of met een lichtvochtige dweil indien al ingedroogd - en vervolgens droogwrijven.
- Bloed, urine: verwijder onmiddellijk met een licht vochtige doek/dweil en veeg het overgebleven vuil op met een geschikte laminaatreiniger.
- Nagellak, schoenpoets, vernis, inkt, make-up, viltstift,...: verwijder met een weinig aceton op een schone doek en enkel op de vlek zelf; hou de te volgen veiligheidsmaatregelen van het product in acht. Gebruik geen vette chemische reinigers zoals white spirit.
- Chocolade, vet, olie,...: verwijder met een geschikte laminaatreiniger.
- Oppassen! Om schade aan het laminaat te vermijden, moet het gebruik van stoomreinigers absoluut vermeden worden.

