



Koperkleurige effectlak.

Toepassing

- Binnen- en buitensituaties
- Dakgoten, hemelwaterafvoeren, hekwerken
- Voor het verfraaien van smeedijzer

Eigenschappen

- Weerbestendig
- Roestwerende werking

Product

<i>Bindmiddelbasis:</i>	Alkyd-kunststof combinatie
<i>Pigment:</i>	Echt koper
<i>Kleuren:</i>	Koper en oudkoper
<i>Verpakking:</i>	125 ml, 375ml, 750ml en 2,5ltr
<i>Verbruik:</i>	Ca. 10 m ² /ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatie-methode
<i>Glansgraad:</i>	Zijdeglanzend
<i>Dichtheid:</i>	Ca. 1,07 g/cm ³
<i>Verdunning:</i>	Südwest Verdunner V21
<i>Opslag:</i>	Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met kwast, rol en spuit.

Hogedruk:

Spuitopening: 1,8 mm

Luchtdruk: Ca. 4 bar

HVLP:

Opening: 2 mm

Druk: 0,55 bar

Airmix:

Tip : 0,0013 inch

Druk: 180 bar

Luchtondersteuning: 2,5 bar



Filter:

Wit

Indien de lak verspoten wordt, ongeveer 5% verdunnen.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met Südwest Verdunner V21.

Temperatuur

niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 6-8 uur

Duimvast: Na ca. 12-14 uur

Overschilderbaar: Na ca. 12-14 uur

Doorgedroogd: Na ca. 2-3 dagen

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

IJzer en staal

Grondig ontroesten (min. SA 2 ½).

Vervolgens 2 x met Südwest All-Grund gronden.

Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Jansen Koperlak.

Goed hechtende oude verflagen

Grondig reinigen. Vet, vuil, algen en kalkafzetting zorgvuldig verwijderen.

Het geheel schuren met korrel P220.

Indien noodzakelijk met de Südwest All-Grund gronden.

Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Jansen Koperlak.

Hout

Grondig reinigen.

Het geheel schuren met korrel P150.

Ontstoffen en vervolgens met Südwest Acryl All-Grund gronden.

Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Jansen Koperlak.

Zink, kunststof (PVC) en aluminium

Voor behandelen met Südwest Zink- en Kunststofreiniger of Südwest Koper- en Aluminium reiniger.

1 laag Südwest All-Grund aanbrengen.

Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Jansen Koperlak.

Bijzondere aanwijzing

Door de toepassing van echte metaalpigmenten kan niet direct een vernis over de Koperlak aangebracht worden.

Een laag half-om-half Jansen Koperlak vermengt met Südwest Paladur.

Afwerken met Südwest Paladur.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
22-4-2025 V1.0