



Pour rénover les baignoires à surface émaillée, receveurs de douche et lavabos.

Champs d'application

- Pour la rénovation et la décoration de baignoires, receveurs de douche, lavabos et autres accessoires à surface émaillée
- Ne convient pas aux baignoires synthétiques
- Usage intérieur

Propriétés

- Fini impeccable
- Procure une surface joliment lisse
- Anti-rayures
- Bonne fluidité
- Résiste à l'eau chaude
- Résiste aux savons, shampooings etc.

Descriptif

Liant à base de : Époxy tri-composants sans solvants

Teinte(s) : Blanc
Bleu Bermude
Jasmin
Gris Manhattan
Pergame
Beige Bahamas

Conditionnement : Un kit suffit pour 2,8 m²

Distribué en kit comprenant :

1. 1 pot de laque
2. 1 pot de durcisseur
3. 2 feuilles de papier de verre (P120 en P320)
4. 1 brosse
5. 1 rouleau laqueur feutre
6. 1 bâton mélangeur
7. 1 bac à peinture
8. 1 sac de détartrant
9. 1 flacon de nettoyant concentré pour baignoires et carrelages
10. 1 chiffon à poussières

Rendement : Un kit suffit pour 2,8 m²

Degré de brillance : Brillant



Potlife (vie en pot) : 40 minutes

Densité : Env. 1,5 g/cm³

Dilution : Application non diluée

Stockage : Au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Température

Ne pas utiliser en dessous des +22°C, (température de l'air et de l'objet), ni en plein soleil. 50 % humidité relative de l'air.

Séchage (+22°C / 50 % humidité relative de l'air)

Hors poussière : Après env. 5 hres

Durcissement : Après env. 5 jours. La baignoire doit être maintenue hors service durant ces 5 jours et hors contact avec de l'eau. L'humidité relative de l'air ne peut dépasser les 50 % durant l'application et le séchage.

Support

Le support doit être propre, sec, non gras, dépoussiéré, cohérent, exempt de rouille et de tension.

Application

Équipement indispensable :

1. Abrasifs liquides, pour nettoyer et poncer la baignoire.
2. Environ 10 mètres de ruban adhésif de masquage, pour protéger les contours de la baignoire.
3. Sac plastique pour la protection de la robinetterie.
4. Gants caoutchouc pour se protéger des éclaboussures d'acide.
5. Réparer les dégâts avec l'enduit approprié, p. ex. Jansen Enduit 2K Polyester SA.

Nettoyage de la baignoire

Tout d'abord, nettoyer la baignoire en profondeur avec un abrasif liquide.

Éliminer le tartre au moyen du détartrant joint.

Diluer le détartrant dans un seau plastique de 2 litres d'eau.

Bien fermer l'écoulement de la baignoire.

Verser la solution dans la baignoire.

Répartir en plusieurs fois la solution sur l'entièreté de la surface, à la brosse dure ou à l'éponge, puis laisser imprégner. Bien nettoyer (détartrer) la cuve à la brosse ou à l'éponge avec la solution détartrante.

Rincer ensuite la baignoire à l'eau claire.

Poncer

Commencer par poncer la baignoire au papier de verre gros grain, frotter ensuite au papier de verre fin avec l'abrasif liquide, jusqu'à ce que tous les endroits rugueux soient lissés, et que toute la surface émaillée ait l'aspect mat. Rincer à l'eau claire et laisser sécher complètement.

Réparer les parties de l'émail endommagées avec Jansen Enduit 2K Polyester SA. Après séchage, poncer les parties retouchées au papier de verre à gros grain, lisser ensuite au papier de verre fin. Ôter soigneusement la poussière du ponçage, rincer la baignoire et laisser sécher.

Suite des travaux préliminaires

Couvrir soigneusement les joints qui bordent la baignoire et les parties chromées au moyen du ruban adhésif.

Si le pourtour de la baignoire est pourvu de joints siliconés, les couvrir d'un ruban protecteur.

Attention ! Il faut éviter de toucher les joints siliconés avec la brosse ou le rouleau, au risque de provoquer des effets d'œil de poisson (cratères). Pour éviter ce problème, il est impératif de traiter entièrement la baignoire au nettoyant silicone avant de laquer. Pour exclure ce risque, il est conseillé de nettoyer complètement la baignoire, avant application du nettoyant silicone, avec des chiffons de coton (régulièrement renouvelés). Couvrir les accessoires (robinets) et la pomme de douche d'un sac plastique, afin d'éviter que des gouttes d'eau ne tombent dans la baignoire.

Très important !

Après ce prétraitement, ne plus toucher la baignoire des doigts ni des mains (les taches de graisse ayant une incidence sur l'adhérence, elles risquent de provoquer des irrégularités sur le film de laque).

Processus d'application

Verser le durcisseur et le catalyseur dans le pot de laque. Bien remuer le mélange avec le bâton mélangeur durant au moins 2 minutes. Verser ensuite le mélange dans le bac à rouleau.

Répartir le mélange à la brosse sur toute la surface de la baignoire de manière aérée (temps d'application : max. 10 minutes).

Soigneusement égaliser la couche au rouleau laqueur feutre sur toute la surface de la baignoire (temps de travail : 10 minutes au maximum). Étendre la laque de manière uniforme sur toute la surface par des mouvements croisés au rouleau.

Pour une belle brillance, effleurer la surface peinte (par un geste délicat et précis) en un mouvement vertical de la brosse, à partir du milieu de la paroi jusqu'au milieu du fond de la baignoire.

Pour éliminer le surplus de peinture concentré au fond de la baignoire, dessiner un mouvement oblique en direction de l'écoulement du bain.

Égaliser enfin les ébauches dessinées sur la paroi de la baignoire par un long mouvement horizontal de la brosse (durée maximale : 10 minutes).

Après cette mise en peinture, ne plus toucher à la couche en cours de séchage, ni à la brosse, ni au rouleau, au risque d'y laisser des marques ou des différences de tonalité.

Pour repeindre des baignoires sombres en couleur claire/vive, prévoir deux couches afin d'obtenir l'opacité requise.

Entretien et remise en service de la baignoire repeinte

Nettoyage et traitement des nouvelles couches avec un produit d'entretien domestique liquide.

Ne pas utiliser d'abrasifs pouvant rayer la surface de la baignoire. En cas d'utilisation de sels de bain, d'abord faire couler l'eau, pour éviter que les sels n'altèrent la brillance.

Certains additifs médicaux sont teintés. Ils peuvent légèrement altérer la couleur des couches (comme pour toute autre baignoire).

Les bains de boue sont prohibés. En cas d'utilisation d'accessoires de bain amovibles, les retirer après le bain ou la douche.

Ne pas mettre à tremper du linge déteignant fortement dans la baignoire. Éviter le contact de la baignoire avec des teintures pour textiles ou cheveux.

Indications particulières

Le travail doit être effectué de manière ininterrompue, vu que le processus de durcissement débute 40 minutes après le mélange des composants du produit. Il est donc impératif de boucler le travail en 40 minutes.

Dans les premières 24 heures après traitement, ne pas ouvrir les fenêtres, vu que le froid et l'humidité de l'air peuvent avoir une incidence sur la brillance de la laque.

Vingt-quatre heures avant application, placer la laque à une température ambiante de +22°C.

La brosse et le rouleau peuvent contenir de fines particules de poussière, et ce, malgré leur qualité de fabrication. D'où l'importance de bien rincer la brosse et le rouleau sous le robinet d'eau chaude. Toutefois, avant de procéder à l'application, ils doivent être entièrement secs. Pour éviter que des particules de poussière ne tombent sur la couche humide, l'espace de travail doit être soigneusement dépoussiéré.

Retirer les tapis, serviettes, tentures etc. et porter des vêtements non pelucheux.

Pour une qualité de travail à long terme, il est impératif de nettoyer la cuve en profondeur.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
7-11-2022.