



Synthetische wegenverf in veel kleuren.

Toepassing

- Beton
- Asfalt
- Tegels
- Belijning
- Wegmarkering

Eigenschappen

- In div. intensieve RAL kleuren verkrijgbaar
- Snelle droging
- Snelle doorharding (na ca. 2 uur met auto-banden belastbaar, bij genoemde laagdikte en temperatuur)
- Hoge slijtvastheid
- Niet verzepend
- Hoog dekvermogen

Product

Bindmiddelbasis:	Kunsthars
Kleuren:	Diverse intensieve RAL kleuren
Verpakking:	750 ml, 2,5 ltr en 10 ltr
Verbruik:	Ca. 5 m ² p/ltr Ca. 50 m ¹ p/ltr (lijn van 10 cm breed) afhankelijk van de ondergrond en applicatie-methode en genoemde laagdikte
Verdunning:	Südwest Verdunning V33
Glansgraad:	Mat
Opslag:	Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Kwast, rol of spuitapplicatie.
2K roller met 12 mm poolhoogte.

Spuit:

Type:	Airless
Tip:	0.013
Hoek:	10°
Materiaaldruk:	180 bar
Pistoolfilter:	Geel
Viscositeit:	90 sec. DIN 4

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met Südwest Verdunning V33.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid 80%.

Droging (+20 °C/65% R.V. / 150 gr/m²)

Stofdroog:	Na ca. 10 min
Bereikbaar:	Na ca. 120 min (afhankelijk van de laagdikte)

Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

Ondergrond

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn.

Beton en tegels

Beton moet minimaal 28 dagen oud zijn.
Minimale druksterkte van het beton: 25 N/mm².
Minimale treksterkte: 1,5 N/mm².
Het geheel moet voorzien zijn van een vochtscherm onder de vloer en vrij van lossingslagen, cement-slikheid en vormveranderingen zijn.
Grondig reinigen met Vista Viamond 704.
Naspoelen met hoge drukreiniger.
De ondergrond mag max. 5% vochtgehalte bevatten en dient een goede zuiging te hebben.
Een laag Südwest Wegenverf aanbrengen.
Na droging tweede laag Südwest Wegenverf aanbrengen.

Asfalt (bitumen)

Nieuw asfalt dient minimaal 10 weken oud te zijn.
Grondig reinigen met Vista Viamond 704.
Naspoelen met hoge drukreiniger.
Ondergrond dient dragend en droog te zijn (max. 5% vocht).
Bitumineus wegdek mag geen teerolie meer uitzweten.
Een laag Südwest Wegenverf aanbrengen.
Na droging een tweede laag Südwest Wegenverf aanbrengen.

Oude belijning/markeringen

Grondig reinigen met Vista Viamond 704.
Naspoelen met hoge drukreiniger.
Losse en niet goed hechten delen van de oude coating verwijderen.
Kale delen bijwerken met Südwest Wegenverf.
Na droging het geheel afwerken met een laag Südwest Wegenverf.

Bijzondere aanwijzingen

Voor het verwijderen van de Südwest Wegenverf van beton en tegels dient men de Vista Lakweg toe te passen.
Voor het verwijderen van Südwest Wegenverf op bitumineus wegdek dient men met de Vista Wegenverf-Spray zwart de belijning te demarkeren (maskeren).
Door de zeer snelle droging is het raadzaam om bij opwarming door zonlicht of bij harde wind, dunnere lagen aan te brengen, om insluiting van oplosmiddel (oplosmiddelretentie) te voorkomen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.

12-2-2024.