



Diep penetrerende minerale grondering.

Toepassing

- Silicaatpleister
- Cementpleister
- Kalk-cementpleister
- Beton
- Schoon metselwerk (zuigende steen)
- Oude lagen op basis van cement of silicaatverven
- Gevels
- Als fixeerground onder Südwest SolSilikat
- Als verdunning en fixeerground voor Südwest Rissgrund

Eigenschappen

- Mineraal
- Hoog indringingsvermogen
- Diepte- en oppervlakteversterkende werking
- Bevat waterig verkiezelingsactief alkalisilicaat
- Waterdampdoorlatend
- Emissie-vrij
- Milieuvriendelijk

Product

Bindmiddelbasis: Speciaal-watglas, kunstharisdispersie, additief

Kleuren: Kleurloos

Verpakking: 5 ltr en 10 ltr

Verbruik: Ca. 5 m² per ltr (1 op 1 gemengd product) afhankelijk van de zuiging van de ondergrond

Dichtheid: Ca. 1,00 g/cm³

Verdunning: Schoonwater (1 op 1)

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met kwast en rol.



Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.
Max. RV 85%.

Droging

(+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)
Overschilderbaar: Na ca. 12 uur
Al naar gelang de hoeveelheid die is aangebracht.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog (max. 5%), spanningsvrij, draagkrachtig zijn.

Nieuwe pleisterlagen

Südwest Fixativ (1:1 verdund met water) vol met de kwast of roller opbrengen, tot verzadiging is bereikt. Er mag geen filmvorming ontstaan. Eventueel met een droge rol narollen.

Oude pleisterlagen

Het gehele oppervlak met hoge druk reinigen (stoomcleanen). Südwest Fixativ (1:1 verdund met water) vol met de kwast of roller opbrengen, tot verzadiging is bereikt. Er mag geen filmvorming ontstaan. Eventueel met een droge rol narollen.

Beton

Eventuele lossinglagen of slikschil verwijderen. Südwest Fixativ (1:1 verdund met water) vol met de kwast of roller opbrengen, tot verzadiging is bereikt. Er mag geen filmvorming ontstaan. Eventueel met een droge rol narollen.

Schoon metselwerk (zuigende steen)

Voegen dienen winddroog te zijn.

Eventuele calcium- en/of zoutuitbloedingen verwijderen.

Door fluateren en naspoelen met schoon water.

Na drogen, Südwest Fixativ (1:1 verdund met water) vol met de kwast of roller opbrengen, tot verzadiging is bereikt.

Er mag geen filmvorming ontstaan.

Eventueel met een droge rol narollen.

Oude filmvormende dispersie muurverven

Deze dienen in zijn geheel te worden verwijderd.

Südwest Fixativ (1:1 verdund met water) vol met de

kwast of roller opbrengen, tot verzadiging is bereikt.

Er mag geen filmvorming ontstaan. Eventueel met een droge rol narollen.

Bijzondere aanwijzing

Niet op gipshoudende ondergronden zoals gips-, anhydrietpleister etc. en ondergronden met zoutuitbloedingen gebruiken.

Alle ondergronden moeten goed zuigen.

Alleen voor verticale delen gebruiken.

Zo snel mogelijk na de aangegeven droogtijd de volgende laag aanbrengen (Südwest Rissgrund Faserarmiert of Südwest SolSilikat).

Glas, keramiek, metaal, geanodiseerd aluminium en andere alkali-gevoelige ondergronden beschermen tegen spetters. Spetters direct verwijderen met water.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetselverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
11-7-2024.