



Nettoyage et prétraitement.

Champs d'application

- Pour nettoyer et prétraiter les surfaces en cuivre, laiton et aluminium
- Préparation des couches de finition

Propriétés

- Élimine impuretés, graisses et produits de corrosion
- Passivation des surfaces purifiées durant quelques heures
- Assure un bon accrochage à la couche suivante sur cuivre ou aluminium en appliquant au tampon Scotch-Brite

Descriptif

Liant à base d' : Acide phosphorique, solution aqueuse de tensioactif

Teinte : Incolore

Conditionnement : 500 ml

Rendement : Env. 5 par m², selon substrat

Densité : 1,0 g/cm³ (DIN 53217)

Stockage : Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application

Au tampon Scotch-Brite (grain fin) en finition opaque, au chiffon doux en finition incolore.

Séchage

(+ 20 °C / 60 % humidité relative de l'air)

Repeignable : Après séchage env. 2 hres

Support

Le support doit être propre, sec, sans tension, cohérent et exempt de couches non adhérentes.

Pour une couche de peinture opaque :

- Si l'encrassement est important, nettoyer machinalement. Éventuellement poncer finement (éviter la laine d'acier).

- Verser le nettoyant Südwest Cuivre & Alu dans un seau.
- Appliquer le nettoyant Südwest Cuivre & Alu au tampon Scotch-Brite (grain fin) et poncer le support.
- Après ponçage, rincer le support à grande eau et laisser sécher complètement.
- Quelques heures plus tard, appliquer la première couche de:
 1. Südwest All-Grund
 2. Südwest Acryl All-Grund

Pour une finition incolore :

- Surfaces de cuivre, de laiton ou d'aluminium très oxydées et destinées à une finition incolore, traiter d'abord avec NCoat Clean Care.
- Verser le nettoyant Südwest Cuivre & Alu dans un seau.
- Appliquer Südwest Nettoyant Alu & Cuivre au moyen d'un chiffon doux et frotter la surface.
- Sitôt après application, rincer abondamment à l'eau claire et bien laisser sécher.
- Après quelques heures, appliquer la première couche de : Vista 2K PU Primaire Incolore.

Aluminium anodisé couvert de cire :

Nettoyer d'abord le support au diluant Südwest V33, puis le poncer au nettoyant Südwest Nettoyant Alu & Cuivre.

Particularités

Contrôlez le nettoyage du support en l'arrosant d'eau. Si l'eau est perlante, c'est qu'il subsiste des résidus de graisse ou de cire. Le cas échéant, répéter l'opération. La qualité du résultat final est liée à la qualité du prétraitement.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
2-6-2023.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T