



Enduit servant à boucher ou à gommer les pores, ongles, rayures, petits trous et autres imperfections.

## Champs d'application

- Pour boucher les pores, petits trous, endommagements et autres imperfections des supports bois
- Pour gommer les rayures
- Intérieur et extérieur
- Pour colmater sans problème des trous plus profonds

## Propriétés

- Enduit de réparation à séchage rapide
- Grâce à son pouvoir de remplissage et son élasticité, l'enduit répare aisément les trous plus profonds (au besoin, répéter l'opération 2 à 3 fois)
- Se laisse poncer facilement après séchage
- Repeignable avec des laques à base d'eau, peintures de résines alkydes, vernis nitro-cellulosiques et vernis en bombe

## Descriptif

*Liant à base de :* Combinaison de substances de synthèse

*Teinte :* Blanc

*Conditionnement :* 800 gr, tubes de 125 gr et 250 gr

*Pigment :* Dioxyde de titane et matières de charge

*Densité :* Env. 1,9 g/cm<sup>3</sup>

*Stockage :* Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires. Couvrir la surface du pot entamé de 800 gr d'eau.

## Application

Au couteau à enduire.

*Nettoyage du matériel :* Sitôt après utilisation, avec Südwest Diluant V33 ou V21.

## Température

Ne pas utiliser en plein soleil, ni sous les +10°C (température de l'air et de l'objet).

## Séchage

(+20 / 60 % humidité relative de l'air)

Couche suivante : Après env. 2 hres

Ponçable : Après env. 3 hres

Repeignable : Après env. 3 hres, selon l'épaisseur de la couche

## Support

Le support doit être propre, sec, non gras, exempt de rouille et de poussières, sans tension et cohérent.

Bois non traité

Taux d'humidité maximal 9 %.

Commencer par prétraiter soigneusement le bois au moyen de Südwest Uni-Grund.

Enduire ensuite avec Jansen Enduit Rapide.

Appliquer enfin les vernis de base et de finition.

Les boiseries extérieures étant fortement exposées aux conditions atmosphériques et fluctuations de température, il est inévitable qu'elles se dilatent et rétrécissent, surtout en cas de bois tendre. Si le bois travaille et qu'il est couvert d'épaisses couches d'enduit, celles-ci risquent de se détacher en bloc. C'est pourquoi nous conseillons d'appliquer l'Enduit Rapide Jansen en minces couches superposées. Après séchage, ne pas tarder à peindre ou à vernir le support.

S'il y a des traces de clous, d'agrafes et d'autres corps métalliques, nous conseillons de prétraiter avec Südwest All-Grund ou Südwest Acryl All-Grund.

## Plâtrages neufs

Contiennent toujours beaucoup d'humidité. Laisser suffisamment sécher.

Taux maximum d'humidité conseillé : 5 %.

## Anciennes couches intactes

Bien polir les couches intactes, éliminer les autres.

Taux maximum d'humidité conseillé : 5 %.

## Indications particulières

La couche de fond doit être complètement durcie avant d'appliquer un enduit.

Avant usage, retirer le film de protection et l'huile.

Après application, lisser l'enduit et le recouvrir du film protecteur (conditionnement 800 gr).

L'Enduit Rapide Jansen n'a pas l'élasticité du mastic.

Comme les parties réparées présentent parfois une autre structure (plus lisse) que le pourtour, elles restent visibles.

Dans certains cas, il est donc à conseiller, après réparation, d'enduire l'entièreté de la surface d'Enduit Laquer Gras Jansen.

## Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

## Identifiants

Voir fiche de sécurité.

---

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).  
15-7-2019.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T