

SÜDWEST

Laque Effet Martelé.

Champs d'application

- Intérieur
- Couche de finition décorative
- Protection du métal

Propriétés

- Thermorésistance jusqu'à 80 °C
- Surface brillante
- Anti-rayures et antichoc
- Structure effet martelé
- Appliquer avec le rouleau

Descriptif

Liant à base de : Combinaison de résines de synthèse

Teinte(s) : 0013 Gris,
0016 Bleu
0014 Gris moyen
0017 Vert
0015 Gris foncé

Conditionnement : 375 ml, 750 ml et 2,5 litres

Rendement : Env. 8 m² le litre selon support

Degré de brillance : Haute brillance

Densité : Env. 1,0 g/cm³

Dilution : Diluant laque synthétique Südwest V21 (au pinceau, au rouleau) au pistolet Südwest V33

Stockage : Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application

Au pinceau, au rouleau de laine de mouton ou au pistolet.



Haute pression (diluer à 5 % au diluant Südwest V33)

Buse : 1,5-1,8 mm

Pression : 3-4 bar

HVLP

Buse : 1,8 mm

Pression : 0,55 bar

Nettoyage de l'outillage : sitôt après utilisation, au diluant laque Südwest V21.

Température

Ne pas utiliser sous les +10 °C (température de l'air et de l'objet).

Séchage

(+20 °C / 60 % humidité relative de l'air)

Hors poussière : Après env. 10 min

Repeignable : Après env. 12 hres

Séchage intégral : Après env. 48 hres

Support

Le support doit être propre, sec, non gras, exempt de rouille et de poussières, sans tension et cohérent.

Fer et acier:

Dérouiller en profondeur (min. SA 2 1/2 / ST3)

Traiter ensuite 2 x avec Südwest All-Grund.

Après séchage, couvrir la surface d'1 couche de laque Südwest Effet Martelé.

Anciennes couches de peinture bien adhérentes

Nettoyer à fond et bien poncer à l'abrasif grain P320. Si nécessaire, appliquer une couche de fond de Südwest All-Grund.

Après séchage, appliquer 1 couche de finition de Südwest Laque Effet Martelé.

Bois

Nettoyer soigneusement. Poncer l'entière surface à l'abrasif grain P150. Ponçage final au grain P180.

Dépoussiérer et prétraiter le support avec Südwest Uni-Fond. Après séchage, couvrir d'1 couche de Südwest Laque Effet Martelé.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T

Zinc, résine de synthèse et aluminium

Prétraiter au nettoyant Südwest Zinc & Matériaux Synthétiques ou Südwest Alu & Cuivre.

Appliquer ensuite 1 couche de Südwest All-Grund.

Après séchage, couvrir la surface d'1 couche de Südwest Laque Effet Martelé.

Particularité

Pour un effet martelé optimal, appliquer généreusement au rouleau, bien répartir le produit et l'étendre en une seule direction.

Nettoyer soigneusement le matériel au diluant Südwest, sitôt après utilisation.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.

28-5-2024.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T