



Voor het Renoveren van geëmailleerde badkuipen, douchebakken en wastafels.

- Voor renoveren en verfraaiing van badkuipen, douchebakken, wastafels en andere accessoires met geëmailleerde of stalen oppervlakken
- Binnen

Eigenschappen

- Mooi uiterlijk
- Zorgt voor mooi glad oppervlak
- Krasvast
- Mooie vloeiing
- Bestand tegen warm water
- Bestand tegen zeep en shampoos e.d.

Product

Bindmiddelbasis: Oplosmiddelvrije 2-Component

Kleuren: Wit
Manhattangrijs
Pergamon
Bahamabeige

Verpakking: Set voor 2,8 m²

Één set met de volgende inhoud:

1. 1 blik lak
2. 1 blik verharder
3. 2 vellen schuurpapier (P120 en P320)
4. 1 kwast
5. 1 lakviltroller
6. 1 roerhoutje
7. 1 rolbak
8. 1 zak ontkalker
9. 1 fles bad- en tegelreiniger concentraat
10. 1 stofdoekje

Verbruik: Set voor 2,8 m²

Glansgraad: Glans

Potlife: Ca. 40 minuten

Dichtheid: Ca. 1,5 g/cm³



Verdunning: Onverdund gebruiken

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Temperatuur

Niet gebruiken onder +22 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 50%.

Droging (+22 °C / 50% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 5 uur

Uitharding: Na ca. 5 dagen

De badkuip kan gedurende deze 5 dagen niet gebruikt worden en mag niet in contact met water komen. De relatieve luchtvochtigheid mag gedurende de verwerking en droging niet boven de 50% luchtvochtigheid liggen.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

Applicatie

Andere benodigheden:

1. Vloeibare schuurmiddelen, om de badkuip te reinigen en te schuren.
2. Circa 10 meter afplaktape, om de badkuiprand af te plakken.
3. Plastic zak om bad-accessoires te beschermen.
4. Gummi handschoenen ter bescherming tegen zuurspetters.
5. (Beschadigingen repareren d.m.v. plamuren) met de Jansen 2K Polyester plamuur SA.

Reinigen van de badkuip

Als eerste de badkuip met een vloeibaar schuurmiddel grondig reinigen.

Verwijderen van kalkaanslag met bijgevoegde ontkalker. Ontkalker in een kunststofemmer met 2 liter water oplossen.

De afvoer van de badkuip goed afsluiten.

Oplossing in de badkuip gieten.

Onder gebruik van een grove borstel of een spons de oplossing meerdere malen over het totale oppervlak verdelen en goed laten inwerken.

Met de oplossing en een borstel of spons de badkuip goed reinigen (ontkalken).

Daarna de badkuip met schoon water naspoelen.

Schuren

Badkuip als eerste met grof, daarna met fijn schuurpapier en vloeibaar schuurmiddel schuren, tot alle ruwe plaatsen glad zijn en het gehele oppervlak dof is.

Met schoon water naspoelen en de badkuip goed laten drogen.

Beschadigde emaille delen met Jansen 2K

Polyesterplamuur SA repareren.

Na droging gerepareerde plekken eerst met grof, dan met fijn schuurpapier glad schuren.

Schuurstof geheel verwijderen, badkuip naspoelen en goed laten drogen.

Verdere voorbereidingen

Voegen langs de badkuiprand en chroomdelen met plakband zorgvuldig afplakken.

Wanneer de voegen langs de badkuiprand met Siliconenkit opgevuld zijn, deze dan zorgvuldig afplakken.

In geval dat de Siliconen-voegen met de kwast of rol aangeraakt worden, bestaat het gevaar van Siliconen-kratervorming.

Om dit uit te sluiten, is het altijd noodzakelijk, de badkuip voor het lakken met siliconenreiniger volledig te behandelen.

Daarvoor katoenen lappen gebruiken en deze meerdere malen wisselen.

Over de accessoires (kranen) en douchekop een plastic zak doen, zodat er geen waterdruppels in de badkuip kunnen komen.

Belangrijk!

Na deze voorbereidingen de badkuip niet meer met de hand of de vingers aanraken.

(Vetvlekken beïnvloeden de hechting en veroorzaken oneffenheden in de laklaag).

Behandeling

Verharder in de bus met de lak gieten.

Mengsel met roerhoutje minstens 2 minuten lang in de bus goed roeren (mengen).

Daarna in de rolbak doen.

Het mengsel met de kwast luchtig over het badkuip-oppervlak verdelen (arbeidstijd maximaal 10 minuten).

Met de lakviltroller de lak zeer zorgvuldig en gelijkmatig over het oppervlak van de badkuip verdelen (arbeidstijd maximaal 10 minuten).

Door het kruislings rollen verdeelt u de lak gelijkmatig over het gehele oppervlak.

Om een mooie hoogglans te verkrijgen, strijkt u met de kwast (licht en exact) vanuit het midden van de badkuiprand loodrecht naar beneden tot het midden van de badkuipbodem.

De in de badkuipbodem verkregen overlapping werkt u weg, door schuin in de richting van de afvoer van de badkuip te strijken.

Tot slot de aanzetten op de badkuiprand met één lange strek gladstrijken. (Arbeidstijd maximaal 10 minuten).

Na voorafgaande bewerking niet meer met de kwast of roller de aangedroogde laag bewerken, omdat dit strepen en kleurverschillen kan opleveren.

Wanneer donkere badkuipen in licht/felle kleuren verandert moeten worden, zijn twee laklagen nodig voor het verkrijgen van de noodzakelijke dekking.

Onderhoud en gebruik van de badkuip met nieuw aangebrachte laklagen:

Schoonmaken en verzorging van de nieuwe lagen met vloeibare huishoudreiniger.

Geen schuurmiddelen gebruiken, omdat deze op het badkuipoppervlak krassen achter laat.

Wanneer u badzout gebruikt, als eerste het water in de badkuip laten lopen, omdat hierdoor soms de glans kan verminderen.

Geneeskundige toevoegingen met kleurmengsels, kunnen de lagen (zoals bij ieder andere badkuip ook) licht verkleuren.

Modderbaden mogen niet gebruikt worden.

In geval dat er badkuipinleggers gebruikt worden, deze a.u.b. na het baden respectievelijk douchen uitnemen.

Geen sterk verkleurend wasgoed in de badkuip laten liggen om te weken.

Contact met textiel en haarverf vermijden.

Bijzondere aanwijzing

Men moet aan één stuk doorwerken, omdat ± 40 minuten na het mengen het hardingsproces van de lak inzet, dat wil zeggen dat de behandeling binnen de 40 minuten gereed moet zijn.

In de eerste 24 uur na de behandeling geen ramen openen, daar kou en luchtvochtigheid de glans van de laklaag kunnen beïnvloeden.

Bewaart u de lak minimaal 24 uur voor de verwerking bij een kamertemperatuur van $+22^{\circ}\text{C}$. Kwast en roller kunnen, ondanks de zorgvuldige fabricage, stofdeeltjes bevatten.

Wast u derhalve kwast en roller goed met warm stromend water uit.

Voor het gebruik moeten ze echter geheel gedroogd zijn. Opdat geen stofdeeltjes in de natte laag komen, moet de werkruimte stofvrij zijn.

Tapijt, handdoeken, gordijnen etc. verwijderen en pluïsvrije kleding dragen.

Doorslaggevend voor de kwaliteit op langer termijn is het zorgvuldig reinigen (voorbehandelen) van de badkuip.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
2-9-2022