

Pergo Sunsafe vinylondervloer



Omschrijving:

- Ondervloer speciaal ontwikkeld voor het gebruik onder vinyl click vloeren in ruimtes met grote temperatuurvarianties.
- Vermindert het reflectiegeluid en transmissiegeluid.
- Geschikt voor plaatsing onder vinylklikvloeren.
- Gemakkelijk te installeren.
- Perfect voor vloerverwarming/-koeling.

Kenmerken:

Productcode	PGVUDLSS10	
Kleur	Rood / Witte fleece	
Vorm	Rol	
Dikte	1.5 mm	EN 823
Lengte	10.000 mm	EN 822
Breedte:	1000 mm	EN 822
Compressiesterkte	400 kPa	EN 826
Classificatie vuurbestendigheid	B _{fl-s1}	EN 13501 – 1
Warmtegeleidingsweerstand	0.01 m ² K/W	DIN 4108
Geluidisolatie	$\Delta L_w = 15\text{dB}$	IHD 431
Demping geluid van voetstappen	-20%	

Plaatsingsinstructies:

1. Vouw de ondervloer uit op de vloer. Leg de vellen ondervloer parallel met de plaatsingsrichting van uw Pergo®-vloer met het Damp Proof Membrane (zijde met het Pergo®-logo) naar boven gekeerd. Doet dit vel per vel, naarmate u vordert met de plaatsing van de vloer.
2. Leg de ondervloer in de eerste rij omhoog tegen de wand. Nadien kunt u de ondervloer afsnijden tot op 2 cm.

Pergo Sunsafe vinylondervloer

3. Leg de volgende rij naast de eerste. Sluit de naden tussen de vellen ondervloer met een waterdichte tape om de ondervloer op zijn plaats te houden.
4. Zorg ervoor dat de vellen ondervloer goed op elkaar aansluiten (laat geen openingen).
5. De Sunsafe ondervloer heeft de beste prestatie wanneer deze wordt gebruikt op een perfecte vlakke en droge ondergrond. Een egaline dient gebruikt te worden om de ondervloer vlak te maken.

