

# Muroglue 3000

**ALLE SOORTEN WANDBEKLEDINGEN OP ALLE ONDERGRONDEN**

## VOORDELEN

- Klaar voor gebruik
- Hoge aanvangshechting
- Directe plaatsing op gesloten ondergrond

## PRODUCT

Hoogwaardige acryllijm voor het plaatsen van alle soorten wandbekledingen, zelfs onder kritische omstandigheden. Geschikt voor absorberende en gesloten ondergronden

## TOEPASSINGEN

Speciaal geschikt voor het verlijmen van:

- PVC met ruglaag van textiel of papier
- Vinylwandbekleding met ruglaag van niet-geweven textiel, polyester of mineraal
- Wandbekleding met schuimrug
- Te schilderen glasvezel
- Te schilderen textuur
- Wandbekleding met ruglaag van pleister
- Wandbekleding met PVC-schuim zonder drager
- Katoen met vinylcoating
- Gevlokte bekleding, velours
- Schildersdoek

Ideale lijm voor plaatsingen in moeilijke situaties zoals uitspringende of inspringende hoeken, plafonds, zware en nerveuze wandbekleding.

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

**Voorbehandeling:** De WTCB uitgave n° 194 "Handleiding voor de plaatsing van soepele wandbekledingen" beschrijft de voorschriften voor de voorbereiding van de ondergrond. De verwerker dient deze te respecteren want dit valt onder zijn verantwoordelijkheid. De ondergrond moet vlak, zuiver, blijvend droog (zonder gevaar van opstijgend vocht), stevig, ontvet en ontstoft zijn. Oude wandbekleding verwijderen met een losweekmiddel. Nadien de ondergrond correct voorbereiden. Te absorberende en poederachtige ondergronden (gipskartonplaat, pleisterwerk...) instrijken met een geschikte primer.

**Oude verflagen:** niet-hechtende delen verwijderen. Oud schilderwerk grondig afwassen of licht opschuren.

**Aanbrengen:** De lijm is gebruiksklaar dus geen water toevoegen. De muur voldoende en regelmatig inlijmen met een rol of spatel ( $\pm 200 \text{ gr/m}^2$ ). Een wachttijd van 0 à 5 minuten respecteren. De opentijd bedraagt 25 à 30 min. De wandbekleding aanbrengen op de natte lijm. Zorgvuldig van



boven naar beneden gladstrijken en nadien vanuit het midden naar de kanten. Gebruik hiervoor een plastieke spatel. De naden uitvoeren volgens de richtlijnen van de fabrikant. Na aanbrengen de overtollige lijm verwijderen met een propere en vochtige spons (zacht behandelen). **Opmerking:** De ruglaag van bepaalde wandbekledingen (draad op draad, verlijmd draad ...) moet zorgvuldig vochtig worden vóór plaatsing. Een inweektijd is nodig. Volg de richtlijnen van de fabrikant van de wandbekleding.

## OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog bewaren. 12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking.

## INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op [bostiksd.s.thewerco.com](http://bostiksd.s.thewerco.com) verkrijgbaar.

<b>Kleur</b>	<b>Verpakking</b>	<b>Artikelcode</b>
wit	emmer van 10 kg	30242594


Technische kenmerken	
<b>Basis</b>	lijm op waterbasis met synthetische harsen
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	+15°C en +20°C
<b>Verbruik</b>	180 à 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Wachttijd*</b>	0 à 5 min. op gesloten ondergronden: 10 à 15 min.
<b>Open tijd*</b>	25 à 30 min. (+15 à +20°C / RV 45 – 65%)
<b>Definitieve hechting</b>	24 à 48 u
<b>Reinigingsmiddelen voor niet uitgeharde lijm</b>	water

(\* ) De opgegeven waarden zijn afhankelijk van de aard van de ondergrond, de verwerkingsomstandigheden, de porositeit en de hoeveelheid aangebrachte lijm.

### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
[infonl@bostik.com](mailto:infonl@bostik.com)  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

<b>BOSTIK HOTLINE</b>	
<b>Smart help</b>	<b>NL + 31 (0)73 6244244</b> <b>BE + 32 (0) 92551717</b>



### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86  
B- 9000 Gent  
[info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)