



Sous-couche fixatrice et consolidante sans solvants.

Champs d'application

- Intérieur et extérieur
- Enduit silicaté
- Enduit ciment
- Béton
- Béton cellulaire
- Anciennes couches à base de ciment ou peintures au silicate
- Enduits chaux-ciment
- Briques absorbantes
- Couches de peintures farinantes
- Plâtrages poudreux
- Comme sous-couche pour Südwest Lotusan et Südwest Drytec

Propriétés

- Prêt à l'emploi
- Sans solvants
- Renforce en profondeur et en surface
- Renfort de silicones
- Usage à l'extérieur
- Perméable à la vapeur d'eau
- Ne saponifie pas
- Application facile

Descriptif

<i>Liant à base de :</i>	Acrylate-hydrosol
<i>Teinte(s) :</i>	Incolore
<i>Conditionnement :</i>	5 et 10 litres
<i>Rendement :</i>	Env. 5 m ² le litre, selon porosité du substrat
<i>Densité :</i>	Env. 1,00 g/cm ³
<i>Dilution :</i>	Eau claire
<i>Stockage :</i>	Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires
<i>Application :</i>	Pinceau à poils longs, ou rouleau de laine de mouton



Nettoyage de l'outillage : À l'eau claire, sitôt après utilisation.

Température

Ne pas utiliser en plein soleil, ni sous les + 10 °C (température de l'air et de l'objet).

Séchage

(+ 20 °C / 60 % humidité relative de l'air)
Repeignable : Après env. 12 hres
Selon l'épaisseur de couche.

Support

Le support doit être propre, sec, sans tension et cohérent.

Plafonnages frais

Les couches fraîches de plafonnage doivent être intégralement sèches. Imprégner abondamment le pinceau ou le rouleau de Südwest Hydro-Fond fixateur et appliquer sur le support jusqu'à saturation. Éviter la formation d'une pellicule. Passer éventuellement au rouleau sec après application.

Anciens plafonnages

Nettoyer toute la surface au nettoyeur haute pression (nettoyeur à vapeur). Imprégner abondamment le pinceau ou le rouleau de Südwest Hydro-Fond fixateur et appliquer sur le support jusqu'à saturation. Éviter la formation d'une pellicule. Passer éventuellement au rouleau sec après application.

Béton

Éliminer les éventuelles couches détachables et le voile de ciment.
Appliquer Südwest Hydrogrund à la brosse ou au rouleau, imbibé du produit jusqu'à saturation.
Éviter la formation d'une pellicule.
Passer éventuellement au rouleau sec après application.

Maçonnerie neuve (pierre poreuse)

Éliminer les éventuelles efflorescences de calcium ou de sel.

Traiter par fluatation (au moyen de silicates de fluor), puis rincer à l'eau claire.

Après séchage, appliquer Südwest Hydrogrund à la brosse ou au rouleau, imbibé du produit jusqu'à saturation.

Éviter la formation d'une pellicule.

Passer éventuellement au rouleau sec après application.

Anciennes peintures murales constituées de couches de fond filmogènes de type dispersion

Celles-ci doivent être entièrement éliminées.

Appliquer Südwest Hydrogrund à la brosse ou au rouleau, imbibé du produit jusqu'à saturation.

Éviter la formation d'une pellicule.

Passer éventuellement au rouleau sec après application.

Indications particulières

Traiter les supports contenant des substances décolorantes et diluables à l'eau, au moyen de Südwest Tiefengrund (à base de solvants).

Ne pas utiliser sur des supports gypseux tels que le stuc ou l'enduit d'anhydrite, ni sur des supports présentant des efflorescences de sel.

Tous les supports doivent être suffisamment poreux.

Ne s'applique que sur des surfaces verticales.

Appliquer la couche suivante au plus vite après le temps de séchage prescrit (Südwest Lotusan ou Südwest Drytec).

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identification

Voir fiches de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
11-7-2024.