

## Installatie-instructie Allura Click.

### Benodigde gereedschappen

- Meshouder voorzien van rechte of concave mes
- Rubber hamer met witte kop
- Duimstok of rolbandmaat
- Afschrijfhaak
- (timmermans)potlood
- Afstandsblokjes (of restant Allura Click)
- Laminaatknipper (optioneel)

Bijbehorend materiaal:

- Allura Click Underlay

### Vorbereidingen en belangrijke informatie voor de installatie

Voordat de aanvang van de installatie het geleverde materiaal beoordelen op kleur, batchnummer en goede conditie. Het materiaal minstens 24 uur laten acclimatiseren in de te installeren ruimte. Laat de Allura Click tijdens het acclimatiseren ingepakt in stapels van maximaal 2 pakken. De pakken horizontaal laten acclimatiseren.

- Temperatuur in de ruimte > 18°C
- Vloertemperatuur tussen de 15°C en 25°C
- Relatieve vochtigheid < 63%

Allura Click kan geïnstalleerd worden op elke schone, droge, drukvaste en vlakke ondervloer. (Conform de algemeen aanvaarde installatievoorschriften volgens de VOB, part c, DIN 18356, norm voor parketvloeren) Het maximale vochtgehalte bij een steenachtige ondervloer bedraagt 2,5 % en bij een anhydrietvloer 0,5 %. Vloeren met oneffenheden van 3 mm per meter of meer moeten worden geëgaliseerd.

Het maximale vloeroppervlak zonder onderbrekingen is 150 m<sup>2</sup>. Smalle ruimtes zoals gangen voorzien van een dilatatieprofiel bij een lengte groter dan 12,5 meter. Ook een breedte van 12,5 meter mag niet worden overschreden.

### De installatie

Start de installatie door het plaatsen van de Allura Click Underlay.

Forbo Click Underlay is specifiek ontwikkeld voor zwevende installatie onder Allura Click. De bovenkant van Forbo Click onderlaag is beschermd met een PET-film. Deze film is eenvoudig te verwijderen waarna de plaklaag schoon beschikbaar komt. Dikte van de Forbo click Underlay is 1,5 mm. De rol heeft een breedte van 100 cm en een lengte van 10 meter. Forbo Click Underlay wordt gebruikt bij installatie van Allura Click over een ondervloer voorzien van keramische tegels en houten vloeren. Forbo Click Underlay reduceert contact- en loopp geluid.

Pagina 2/3

Een expansieruimte van minimaal 5 mm tussen Allura Click en wand dient aangehouden te worden door gebruik te maken van afstandshouders. Eventueel kunnen hiervoor afvalstukjes Allura Click gebruikt worden. De expansieruimte van 5 mm moet ook worden gehanteerd bij pilaren, verwarmingsbuizen, deurkozijnen enz. De installatierichting bij voorkeur parallel aan de grootste lichtinval.

Werk van links naar rechts. Start met de eerste rij panelen, waarbij het eerste paneel met de tong naar de wand wordt geplaatst. Bij de eerste rij dienen de panelen alleen aan de kops kant aan elkaar geklikt te worden. Plaats hiervoor de panelen kops tegen elkaar zodat de verbindingdelen overlappen en breng met gecontroleerde tikken met de rubber hamer de verbinding tot stand. Bij de tweede en opvolgende rijen dienen de panelen zowel aan kops kant als in de lengterichting aan elkaar geklikt te worden. Het eerste paneel van de tweede rij kan eenvoudig geklikt worden, daar deze alleen in de lengterichting van de voorgaande rij geklikt dient te worden. De opvolgende panelen dienen zowel kops als in de lengterichting geklikt te worden.



Plaats hiervoor het paneel met de lange zijde schuin (30°) tegen het paneel van voorgaande rij en schuif het paneel aansluitend tegen de kops kant van vorig paneel. Laat het paneel zakken zodat de click verbinding plaatsvindt. Fixeer de verbinding door de kops kant met een rubber hamer vast te kloppen.



Deze techniek is ook van toepassing op de resterende panelen. Minimale afstand in de lengterichting tussen de kops kanten van de panelen is 30 cm. Panelen kunnen in de lengte

Pagina 3/3

op maat gemaakt worden door deze in te snijden en vervolgens te breken, met behulp van een decoupeerzaag of met een laminaatknipper.



Nadat de vloer geheel is geïnstalleerd de afstandsblokjes verwijderen.