



Laque argentée.

## Champs d'application

- Travaux intérieurs et extérieurs
- Sur fer et acier
- Pour boiseries et panneaux d'aggloméré
- Conduites et installations de chauffage
- Grillages et portes, mais également jantes de voiture

## Propriétés

- Thermorésistant jusqu'à 150°C (sans altérations optiques)
- Fini satiné
- Bel effet métallisé (argent)

## Descriptif

*Liant à base de :* Résine alkyde et fine poudre

*Teinte(s) :* Tons approximatifs: Ral 9006 et Ral 9007

*Conditionnement :* 125 ml, 375 ml, 750 ml et 2,5 litres

*Rendement :* Env. 10 m<sup>2</sup> le litre

*Degré de brillance :* Satiné

*Densité :* Env. 1,1 g/cm<sup>3</sup>

*Dilution :* Diluant Südwest V21

*Stockage :* Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

## Application

Brosse, rouleau feutre et pistolet.

Haute pression  
Ouverture buse : 1,8 mm  
Pression : Ca. 4 bar

HVLP  
Buse : 2,0 mm  
Pression : 0,55 bar

Airmix  
Buse : 0,013 pouce  
Pression : Env. 180 bar  
Pression d'air : 2,5 bar  
Filtre : Blanc

En cas d'application par pulvérisation, diluer environ 5 %.

*Nettoyage du matériel :* sitôt après utilisation, au diluant Südwest V21.

## Température

Ne pas utiliser en plein soleil ni sous les +10°C (température de l'air et de l'objet).

## Séchage (+20°C / 60 % humidité relative de l'air)

Hors poussière : Après env. 20 min  
Repeignable : Après env. 1 hre  
Séchage intégral : Après env. 20-36 hres

## Support

Le support doit être propre, sec, non gras, exempt de rouille et de poussières, sans tension et cohérent.

### *Fer et acier*

Dérouiller à fond (min. SA 2 ½).  
Appliquer ensuite 2 couches de fond de Südwest All-Grund.  
Après séchage, traiter la surface au moyen de 2 couches de Laque Argentée Jansen.

*Anciennes couches de peinture bien adhérentes*  
Nettoyer à fond. Éliminer soigneusement les graisses, saletés, algues et dépôts calcaires.  
Poncer le tout grain P220.  
Si nécessaire, appliquer une couche de fond de Südwest All-Grund.  
Après séchage, traiter la surface au moyen de 2 couches de Laque Argentée Jansen.

## *Bois*

Nettoyer à fond.

Poncer l'ensemble grain P150.

Dépoussiérer, puis appliquer une couche de fond de Südwest All-Grund.

Après séchage, traiter la surface au moyen de 2 couches de Laque Argentée Jansen.

## **Indication particulière**

Vu sa teneur en authentiques pigments de métal, il est impossible de vernir directement la Laque Argentée Jansen. Y appliquer un mélange moitié-moitié de Laque Argentée et de Südwest Paladur. Pour la finition, appliquer Südwest Paladur.

## **Mesures de protection**

Voir fiche de sécurité.

## **Identifiants**

Voir fiche de sécurité.

---

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).  
23-9-2019.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T