



‘Drie-in-één’ (reiniger, politoer en bescherm laag) voor kunststof, gelakte en non-ferro oppervlakken.

Toepassing

- Bescherming, glans en kleurherstel voor kunststof en aluminium (gepoedercoate) kozijnen, deuren en panelen
- Polyester en geschilderde (stalen, houten, aluminium) ondergronden
- HPL beplating (Volkern, Trespa etc.)
- Kunststof geveldelen
- Coilcoatings
- Verpoederde /verkleurde verflagen
- Verwijderen van lekstrepen in lakverfsystemen

Eigenschappen

- Onzichtbaar
- Krachtig glans- en kleurherstellende eigenschappen
- UV stabiel / niet vergelend
- Bevat geen was of siliconen
- Goed overschilderbaar
- Bevat geen vrije nano deeltjes
- Easy-to-Clean bescherming
- Na droging eenvoudig met alleen water en een spons reinigbaar
- Geen (chemische) reinigers meer nodig

Product

Bindmiddelbasis: Emulsie van chemische nano-additieven

Kleuren: Kleurloos

Verpakking: 250 gram, 500 gram, 1 kg en 5 kg

Verbruik: Ca. 50 m²/kg (sterk afhankelijk van de graad van verontreiniging en de poreusheid van de ondergrond)

Glansgraad: NVT

Dichtheid: 1,064

Verdunding: NVT



Opslag:

Minstens 24 maanden in gesloten verpakking en tegen vorst en direct zonlicht beschermd

Applicatie

Schone, droge, pluisvrije doek of polijstmachine. Grove, ernstige verontreinigingen en was restanten eerst verwijderen met NCoat Reiniger C.

Reinigen van het gereedschap: direct met water.

Temperatuur

Minimale object-, omgevings- en materiaaltemperatuur 10 °C en max 25 °C. Niet in de volle zon of op opgewarmde ondergronden toepassen. Objecttemperatuur dient 3 °C hoger te liggen dan de dauwtemperatuur.

Droging (+20 °C / 60% RV)

Droog met indeffect: ca. 30 minuten

Ondergrond

Eerst een proef nemen op een niet zichtbare plaats om de verdraagzaamheid en het gewenste resultaat te testen.

Geanodiseerd aluminium

Het te behandelen oppervlak vrij maken van zand etc. met behulp van een zachte borstel.

Zwaardere vervuiling voorreinigen met NCoat Reiniger C, 1:20 verdund met schoon leidingwater.

Het mengsel ruim op het oppervlak aanbrengen door middel van sproeien/nevelen en middels een niet schurende spons inwassen.

Het mengsel ca. 20 minuten laten inwerken, met ruim schoon leidingwater naspoelen en laten drogen.

Met een schone (nieuwe) pluisvrije doek NCoat Clean Care aanbrengen (zichtbaar dun laagje).

Na droging van ca. 3-10 minuten (afhankelijk van temperatuur en R.V.) de NCoat Clean Care onder lichte druk inpoetsen en met een schone niet-pluizende doek uitwrijven (grotere oppervlakken uitwrijven met cirkelvormige bewegingen) zodat er een fraai egaal oppervlak ontstaat.

Voor het maximale glans- en kleureffect kan een polijstmachine ingezet worden.
NCoat Clean Care aanbrengen en op het oppervlak verdelen.

Machinaal inpoetsen met 3M gele wafelpad (50488) met een gemiddeld toerental en geringe druk.
Vervolgens poetspad vervangen door uitpoetspad 3M Perfect-iT Ultrafine wafelpad (50388) onder lichte druk uitpoetsen.
Nooit droog poetsen! Druk en toerental nooit te hoog opvoeren.

Aluminium en kunststof

Het te behandelen oppervlak vrij maken van zand etc. met behulp van een zachte borstel.

Zwaardere vervuiling voorreinigen met NCoat Reiniger C, 1:20 verdund met schoon leidingwater.

Het mengsel ruim op het oppervlak aanbrengen door middel van sproeien/nevelen en middels een niet schurende spons inwassen.

Het mengsel ca. 20 minuten laten inwerken, met ruim schoon leidingwater naspoelen en laten drogen.

Met een schone (nieuwe) pluïsvrije doek NCoat Clean Care aanbrengen (zichtbaar dun laagje).

Na droging van ca. 3-10 minuten (afhankelijk van temperatuur en R.V.) de NCoat Clean Care onder lichte druk inpoetsen en met een schone niet-pluïzende doek uitwrijven (grotere oppervlakken uitwrijven met cirkelvormige bewegingen) zodat er een fraai egaal oppervlak ontstaat.

Voor het maximale glans- en kleureffect kan een polijstmachine ingezet worden.

NCoat Clean Care aanbrengen en op het oppervlak verdelen.

Machinaal inpoetsen met 3M gele wafelpad (50488) met een gemiddeld toerental en geringe druk.

Vervolgens poetspad vervangen door uitpoetspad 3M Perfect-iT Ultrafine wafelpad (50388) onder lichte druk uitpoetsen.

Nooit droog poetsen!

Druk en toerental nooit te hoog opvoeren.

Polyester

Het te behandelen oppervlak vrij maken van zand etc. met behulp van een zachte borstel.

Zwaardere vervuiling voorreinigen met NCoat Reiniger C, 1:20 verdund met schoon leidingwater.

Het mengsel ruim op het oppervlak aanbrengen door middel van sproeien/nevelen en middels een niet schurende spons inwassen.

Het mengsel ca. 20 minuten laten inwerken, met ruim schoon leidingwater naspoelen en laten drogen.

Met een schone (nieuwe) pluïsvrije doek NCoat Clean Care aanbrengen (zichtbaar dun laagje).

Na droging van ca. 3-10 minuten (afhankelijk van temperatuur en R.V.) de NCoat Clean Care onder lichte druk inpoetsen en met een schone niet-pluïzende doek uitwrijven (grotere oppervlakken uitwrijven met cirkelvormige bewegingen) zodat er een fraai egaal oppervlak ontstaat.

Voor het maximale glans- en kleureffect kan een polijstmachine ingezet worden.

NCoat Clean Care aanbrengen en op het oppervlak verdelen.

Machinaal inpoetsen met 3M gele wafelpad (50488) met een gemiddeld toerental en geringe druk.

Vervolgens poetspad vervangen door uitpoetspad 3M Perfect-iT Ultrafine wafelpad (50388) onder lichte druk uitpoetsen.

Nooit droog poetsen!

Druk en toerental nooit te hoog opvoeren.

HPL beplating

Het te behandelen oppervlak vrij maken van zand etc. met behulp van een zachte borstel.

Zwaardere vervuiling voorreinigen met NCoat Reiniger C, 1:20 verdund met schoon leidingwater.

Het mengsel ruim op het oppervlak aanbrengen door middel van sproeien/nevelen en middels een niet schurende spons inwassen.

Het mengsel ca. 20 minuten laten inwerken, met ruim schoon leidingwater naspoelen en laten drogen.

Met een schone (nieuwe) pluïsvrije doek NCoat Clean Care aanbrengen (zichtbaar dun laagje).

Na droging van ca. 3-10 minuten (afhankelijk van temperatuur en R.V.) de NCoat Clean Care onder lichte druk inpoetsen en met een schone niet-pluïzende doek uitwrijven (grotere oppervlakken uitwrijven met cirkelvormige bewegingen) zodat er een fraai egaal oppervlak ontstaat.

Voor het maximale glans- en kleureffect kan een polijstmachine ingezet worden.

NCoat Clean Care aanbrengen en op het oppervlak verdelen.

Machinaal inpoetsen met 3M gele wafelpad (50488) met een gemiddeld toerental en geringe druk.

Vervolgens poetspad vervangen door uitpoetspad 3M Perfect-iT Ultrafine wafelpad (50388) onder lichte druk uitpoetsen.

Nooit droog poetsen!

Druk en toerental nooit te hoog opvoeren.

Poedercoatings

Het te behandelen oppervlak vrij maken van zand etc. met behulp van een zachte borstel.

Zwaardere vervuiling voorreinigen met NCoat Reiniger C, 1:20 verdund met schoon leidingwater.

Het mengsel ruim op het oppervlak aanbrengen door middel van sproeien/nevelen en middels een niet schurende spons inwassen.

Het mengsel ca. 20 minuten laten inwerken, met ruim schoon leidingwater naspoelen en laten drogen.

Met een schone (nieuwe) pluisvrije doek NCoat Clean Care aanbrengen (zichtbaar dun laagje).

Na droging van ca. 3-10 minuten (afhankelijk van temperatuur en R.V.) de NCoat Clean Care onder lichte druk inpoetsen en met een schone niet-pluizende doek uitwrijven (grotere oppervlakken uitwrijven met cirkelvormige bewegingen) zodat er een fraai egaal oppervlak ontstaat. Voor het maximale glans- en kleureffect kan een polijstmachine ingezet worden. NCoat Clean Care aanbrengen en op het oppervlak verdelen.

Machinaal inpoetsen met 3M gele wafelpad (50488) met een gemiddeld toerental en geringe druk.

Vervolgens poetspad vervangen door uitpoetspad 3M Perfect-iT Ultrafine wafelpad (50388) onder lichte druk uitpoetsen.

Nooit droog poetsen!

Druk en toerental nooit te hoog opvoeren.

Coilcoatings

Het te behandelen oppervlak vrij maken van zand etc. met behulp van een zachte borstel.

Zwaardere vervuiling voorreinigen met NCoat Reiniger C, 1:20 verdund met schoon leidingwater.

Het mengsel ruim op het oppervlak aanbrengen door middel van sproeien/nevelen en middels een niet schurende spons inwassen.

Het mengsel ca. 20 minuten laten inwerken, met ruim schoon leidingwater naspoelen en laten drogen.

Met een schone (nieuwe) pluisvrije doek NCoat Clean Care aanbrengen (zichtbaar dun laagje).

Na droging van ca. 3-10 minuten (afhankelijk van temperatuur en R.V.) de NCoat Clean Care onder lichte druk inpoetsen en met een schone niet-pluizende doek uitwrijven (grotere oppervlakken uitwrijven met cirkelvormige bewegingen) zodat er een fraai egaal oppervlak ontstaat.

Voor het maximale glans- en kleureffect kan een polijstmachine ingezet worden.

NCoat Clean Care aanbrengen en op het oppervlak verdelen.

Machinaal inpoetsen met 3M gele wafelpad (50488) met een gemiddeld toerental en geringe druk.

Vervolgens poetspad vervangen door uitpoetspad 3M Perfect-iT Ultrafine wafelpad (50388) onder lichte druk uitpoetsen.

Nooit droog poetsen!

Druk en toerental nooit te hoog opvoeren.

Lekstrepen

Op vers schilderwerk ontstaan heel vaak lekstrepen.

Dit door de tragere doorharding van moderne buitenlakken en de verontreinigingen van de omgeving die door regen geactiveerd worden.

Het te behandelen oppervlak vrij maken van zand etc. met behulp van een zachte borstel.

Zwaardere vervuiling voorreinigen met NCoat Reiniger C, 1:20 verdund met schoon leidingwater.

Het mengsel ruim op het oppervlak aanbrengen door middel van sproeien/nevelen en middels een niet schurende spons inwassen.

Het mengsel ca. 20 minuten laten inwerken, met ruim schoon leidingwater naspoelen en laten drogen.

Met een schone (nieuwe) pluisvrije doek NCoat Clean Care aanbrengen (zichtbaar dun laagje).

Na droging van ca. 3-10 minuten (afhankelijk van temperatuur en R.V.) de NCoat Clean Care onder lichte druk inpoetsen en met een schone niet-pluizende doek uitwrijven (grotere oppervlakken uitwrijven met cirkelvormige bewegingen) zodat er een fraai egaal oppervlak ontstaat. Voor het maximale glans- en kleureffect kan een polijstmachine ingezet worden. NCoat Clean Care aanbrengen en op het oppervlak verdelen.

Machinaal inpoetsen met 3M gele wafelpad (50488) met een gemiddeld toerental en geringe druk.

Vervolgens poetspad vervangen door uitpoetspad 3M Perfect-iT Ultrafine wafelpad (50388) onder lichte druk uitpoetsen.

Nooit droog poetsen!

Druk en toerental nooit te hoog opvoeren.

Bijzondere aanwijzingen

Niet op marmer en natuursteen gebruiken.

Bij gevoelige ondergronden als bijv. acrylaat kunnen kleine krasjes ontstaan.

Bij zwaardere degradatie van kleur en/of glans en bij vliegroeit op bijv. RVS kan een voorbehandeling met NCoat Clean Polish noodzakelijk zijn.

Altijd nabehandelen met NCoat Clean Care.

Bij sommige ondergronden zoals bijv. HPL (Trespa) kunnen zwarte vlekken (schimmels) in de ondergrond zijn getrokken.

Het reinigen ondersteunen met Südwest Schimmelreiniger (borstelen) en naspoelen kan hier behulpzaam zijn.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 8-9-2023.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T