



Pour rénover les baignoires, receveurs de douches et, lavabos.

Champs d'application

- Pour la rénovation et la décoration de baignoires, receveurs de douche, lavabos et autres accessoires à surface émaillée
- Intérieur

Propriétés

- Fini impeccable
- Procure une surface joliment lisse
- Anti-rayures
- Belle fluidité
- Résiste à l'eau chaude
- Résiste aux savons et shampoings

Descriptif

Liant à base de : Bi-composants sans solvants
Résine acrylique (Primaire)

Teinte(s) : Blanc
Gris Manhattan
Pergame
Beige Bahamas

Conditionnement : Kit de 2,8 m² et 6,8 m²

Le kit se compose de :

1. 1 pot de laque
2. 1 pot de durcisseur
3. 2 feuilles de papier de verre (P120 et P320)
4. 1 brosse
5. 1 rouleau laqueur feutre
6. 1 bâton mélangeur
7. 1 bac à peinture
8. 1 sac de détartrant
9. 1 flacon de nettoyant concentré bain et carrelages
10. 1 chiffon à poussière
11. Flacon de primaire acrylique



Rendement : 2,8 m² et 6,8 m²

Deré de brillance : Brillant

Potlife : Env. 40 minutes

Densité : Env. 1,5 g/cm³

Dilution : Appliquer non dilué

Stockage : Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Température

Ne pas utiliser en plein soleil, ni en dessous de +22°C (température de l'air et de l'objet).

Séchage (+22°C / 50 % humidité relative de l'air)

Hors poussière : Après env. 5 hres

Durcissement : Après env. 5 jours

Durant 5 jours, la baignoire sera maintenue scrupuleusement sèche et hors service. Le taux d'humidité relative de l'air ne peut dépasser les 50%, ni durant l'application ni durant le temps de séchage.

Support et application

Le support doit être propre, sec, non gras, dépoussiéré, exempt de tension et cohérent.

Équipement supplémentaire :

1. Abrasifs liquides pour nettoyer et poncer la baignoire.
2. Env. 10 mètres de ruban adhésif de masquage, pour cerner le pourtour de la cuve.
3. Sacs plastique pour la protection des accessoires sanitaires.
4. Gants caoutchouc pour se protéger des éclaboussures d'acides.
5. Réparer les dégâts avec l'enduit approprié, p. ex. Jansen Enduit 2K Polyester SA.

Une marque exclusive de VISTAPAIN

Nettoyage de la baignoire

Nettoyer d'abord la baignoire en profondeur avec un abrasif liquide.

Éliminer le tartre avec le détartrant joint.

Diluer le détartrant dans un seau plastique de 2 litres d'eau.

Bien boucher l'écoulement de la baignoire. Verser la solution dans la baignoire.

Répartir, en plusieurs fois, la solution sur l'entièreté de la surface à la brosse dure ou à l'éponge, et laisser imprégner. Bien nettoyer la cuve à la brosse ou à l'éponge avec la solution (détartrer).

Rincer alors la baignoire à l'eau claire.

Poncer

Commencer par poncer la baignoire au papier de verre gros grain, frotter ensuite au papier de verre fin et l'abrasif liquide, jusqu'à ce que tous les endroits rugueux soient lissés et que toute la surface émaillée soit mate. Rincer à l'eau claire et laisser sécher complètement.

Réparer les parties endommagées avec Jansen Enduit 2K Polyester SA.

Après séchage, poncer les parties retouchées au papier de verre à gros grain, lisser ensuite au papier de verre fin. Éliminer toute trace de poussière du ponçage, puis rincer la baignoire et laisser sécher.

Suite des travaux préliminaires

Couvrir méticuleusement les joints qui bordent la baignoire et les parties chromées au moyen du ruban adhésif.

Si nécessaire, rejointoyer les bords de la baignoire.

Après rejointoiment au silicone des bords de la baignoire, couvrir soigneusement les joints de ruban adhésif.

Si la brosse ou le rouleau touche les joints siliconés, le risque de provoquer des effets d'œil de poisson (cratères) est réel. Pour exclure ce risque, il est toujours conseillé de nettoyer complètement la baignoire au nettoyant silicone, avec des chiffons de coton (régulièrement renouvelés). Couvrir les accessoires (robinets) et la pomme de douche d'un sac plastique, afin d'éviter que des gouttes ne tombent dans la baignoire.

Attention !

Après ce prétraitement, ne plus toucher la baignoire des doigts ni des mains (les taches de graisse ayant une incidence sur l'adhérence, elles peuvent générer des irrégularités sur le film de laque).

Procédure d'application

Appliquer au préalable le primaire acrylique et laisser sécher 16 heures.

Verser le durcisseur dans le pot de laque. Bien remuer le mélange du pot avec le bâton mélangeur durant au moins 2 minutes. Verser ensuite dans le bac à rouleau.

Répartir le mélange à la brosse, de manière mousseuse et aérée, sur toute la surface de la baignoire (temps d'application : max. 10 minutes). Très soigneusement égaliser la couche au rouleau liqueur feutre sur toute la surface de la baignoire et de façon homogène (temps de travail : 10 minutes au maximum). Par des mouvements croisés au rouleau, la laque s'étale sur toute la surface de manière uniforme.

Pour obtenir une belle brillance, effleurer délicatement la surface peinte (par un geste léger et précis) en un mouvement vertical de la brosse, partant du milieu de la paroi au centre du fond de la baignoire. Pour éliminer le surplus de peinture concentré au fond de la baignoire, dessiner un mouvement oblique en direction de l'écoulement de la baignoire.

Et enfin, égaliser les ébauches dessinées sur la paroi de la baignoire par un long mouvement horizontal de la brosse (durée maximale : 10 minutes).

Après cette mise en peinture, ne plus toucher à la couche en cours de séchage, ni à la brosse, ni au rouleau, au risque d'y laisser des marques ou de créer des différences de tonalité.

Pour repeindre des baignoires sombres en couleur claire/vive, il faut prévoir deux couches afin d'obtenir l'opacité requise.

Entretien et remise en service de la baignoire repeinte

Nettoyage et traitement des nouvelles couches avec un produit d'entretien domestique liquide.

Ne pas utiliser d'abrasifs pouvant rayer la surface de la baignoire. En cas d'utilisation de sels de bain, d'abord faire couler l'eau, pour éviter que les sels n'altèrent la brillance.

Certains additifs médicaux sont teintés. Ils peuvent légèrement altérer la couleur des couches (comme pour toute autre baignoire).

Les bains de boue sont prohibés. En cas d'utilisation d'accessoires de bain amovibles, les retirer après le bain ou la douche.

Ne pas mettre à tremper du linge déteignant fortement dans la baignoire.

Éviter le contact de la baignoire avec des teintures pour textiles ou cheveux.

Indication particulière

Il faut travailler d'affilée vu que le processus de durcissement de la laque s'enclenche \pm 40 minutes après avoir mélangé le produit. D'où la nécessité d'achever le traitement endéans les 40 minutes. Ne pas ouvrir les fenêtres durant les premières 24 heures après traitement, vu que le froid et l'humidité peuvent altérer la brillance de la couche de laque. Entreposer la laque à une température ambiante de +22°C durant au moins 24 heures avant application. Malgré leur fabrication soignée, brosses et rouleaux peuvent contenir des particules de poussières. D'où notre conseil de bien les rincer sous le robinet d'eau chaude et de les laisser sécher complètement avant utilisation. Afin d'éviter toute présence de particules de poussières sur la couche mouillée, l'espace de travail doit être exempt de poussières. Retirer les tapis, serviettes, rideaux etc. et porter une combinaison anti-poussières. Pour obtenir un travail soigné et durable, il est capital de procéder à un méticuleux nettoyage préliminaire de la baignoire.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique. La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr. 7-11-2022.

Une marque exclusive de VISTAPAIN