



Laque métallisée effet or.

Champs d'application

- Travaux intérieurs et extérieurs
- Surfaces fer et acier
- Boiseries et panneaux d'aggloméré
- Buses, radiateurs de chauffage
- Grilles et portes, également jantes de voiture

Propriétés

- Thermorésistance jusqu'à 150 °C (sans altérations optiques)
- Surface satinée
- Bel effet métallisé

Descriptif

<i>Liant à base de :</i>	Résine alkyde
<i>Teinte(s) :</i>	Or
<i>Conditionnement :</i>	125 ml, 375 ml, 750 ml
<i>Rendement :</i>	Env. 14 m ² le litre
<i>Degré de brillance :</i>	Satiné
<i>Densité :</i>	Env. 1,1 g/cm ³
<i>Dilution :</i>	Térébenthine
<i>Stockage :</i>	Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application

À la brosse, au rouleau et au pistolet.

Basse pression

Ouverture buse : 1,5 mm

Pression de l'air : 3,0-5,0 bar

Airless

Ouverture buse : 0,011-0,013 inch

Pression produit : 160-180 bar

En cas de pulvérisation au pistolet, ajouter environ 5 % de diluant Südwest V21.



Nettoyage du matériel : sitôt après utilisation, au térébenthine.

Température

Ne pas utiliser en plein soleil ni sous les +10 °C (température de l'air et de l'objet).

Séchage

(+20 °C / 60 % humidité relative de l'air)

Hors poussière : Après env. 6-8 h

Repeignable : Après env. 12-14 h

Séchage intégral : Après env. 2-3 jours

Support

Le support doit être propre, sec, non gras, exempt de poussières et de rouille, sans tension et cohérent.

Fer et acier

Soigneusement dérouiller (min. SA 2 ½-ST 3).

Appliquer ensuite 2 couches de fond de Südwest All-Grund.

Après séchage, traiter la surface en appliquant 2 couches de Laque Dorée Jansen.

Anciennes couches de peinture bien adhérentes

Nettoyer à fond. Éliminer soigneusement les graisses, saletés, algues et dépôts calcaires.

Si nécessaire, appliquer une couche de fond de Südwest All-Grund.

Après séchage, traiter la surface au moyen de 2 couches de Laque Dorée Jansen.

Bois

Nettoyer à fond.

Poncer l'ensemble grain P150.

Dépoussiérer, puis appliquer une couche de fond de Südwest Acryl All-Grund.

Après séchage, traiter la surface au moyen de 2 couches de Laque Dorée Jansen.

Zinc, plastique et aluminium

Prétraiter au moyen du nettoyant Südwest Zinc & Matières Synthétiques ou du nettoyant Südwest Cuivre & Alu.

Appliquer 1 couche de Südwest All-Grund.

Après séchage, traiter la surface avec 2 couches de Laque Dorée Jansen.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.

22-4-2025.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T