



Südwest HausFarbe is een universele matte 100% acrylaat muur- en gevelverf voor een veelheid aan draagkrachtige ondergronden.

Toepassing

- Buitenmuren, gevelbeplating (claddings), gevelpanelen
- Hemelwaterafvoeren, daktrimmen, dakgoten

Eigenschappen

- Goede hechting op diverse ondergronden als: Beton, baksteen, (sier) pleister, muur- en gevelverven verzinkt, aluminium, koper, Eternit, Coilcoating, harde kunststof als PVC en polyester
- Uitstekende weersbestendigheid
- Slagregendicht
- Hoge dekkracht
- CO₂ remmend
- Roestinhibitor (tegen vliegroeft)

Product

Bindmiddelbasis: 100% Acrylaat

Kleuren: RAL- en NCS-kleuren

Verpakking: 5 ltr en 12,5 ltr

Verbruik: 6 m²/ltr afhankelijk van de ondergrond

Glansgraad: Mat (volgens DIN EN 1062-1)

Dichtheid: Ca. 1,3 – 1,4 g/cm³

Verdunning: Leidingwater

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd.

Droging (20 °C/60% RV)

Overschilderbaar: Na ca. 8 uur

Temperatuur

Niet gebruiken onder + 10 °C omgeving- en Objecttemperatuur.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water.



Verwerking

Kwast, rol (13 mm poollengte bij grof oppervlak. 6 mm bij een glad oppervlak) en spuit.

Airless:

Tip: 0,017

Druk: Ca. 200 bar

Filter: Wit

Viscositeit: Onverdund

Niet bij een sterke wind, mist of dreigende regen en niet in de volle zon of op opgewarmde ondergronden aanbrengen.

Bouwfysische eigenschappen

Waterdampdiffusie weerstandsgetal (DIN ISO 7783-2): μ = 10.000

Waterdampdiffusie sd-waarde (DIN ISO7783-2): 1,9 mm (klasse V 3, laag)

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN 1062-1): $W < 0,05 [kg/(m^2 \cdot h \cdot 0,5)]$ (klasse W 3 laag)

CO₂ doorlaatbaarheid: sd CO₂ > 50 m

Waarden gemeten: laagdikte van 190 μ m (EN 1062-1)

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, spanningsvrij, draagkrachtig en vrij van lossingslagen en vormveranderingen zijn.

Nieuw pleisterwerk uit mortelgroepen; PII en PIII DIN 18550:

Südwest HausFarbe opbrengen nadat de pleisterlaag goed gedroogd (max. 5% vocht) en uitgehard is.

Vuistregel: per mm pleisterlaag, ca.1 dag droogtijd.

Naar behoefte gronden met Südwest Hydro-Grund.

Dit wanneer de ondergrond zeer ernstig zuigt of poederig van oppervlak is.

1^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 10% verdund met water.

2^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 5% verdunnen met water.

Oud pleisterwerk:

Moet draagkrachtig zijn, een vaste structuur hebben en uitstekend hechten aan de ondergrond. Eerst vuil verwijderen en kleine beschadigingen met geëigende materialen repareren (max. 5% vocht).

Naar behoefte gronden met Südwest Hydro-Grund.

Dit wanneer de ondergrond zeer ernstig zuigt of poederig van oppervlak is.

1^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 10% verdund met water.

2^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 5% verdunnen met water.

Schoonmetselwerk van kalkzandsteen en baksteen (vlak afgevoegd en max. 5% vocht):

Gronden met Südwest Hydro-Grund. Bij zoutuitbloedingen door droog afborstelen volledig verwijderen, niet meer met water naspoelen. Deze plekken gronden met Südwest Tiefengrund oplosmiddelhoudend.

1^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 10% verdund met water.

2^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 5% verdunnen met water.

Oude ondergrond van kalk-, cement- en silicaatverf:

Losse, krijtende en slecht hechtende lagen door mechanisch slijpen, borstelen, etc. verwijderen en stofvrij maken. Kleine beschadigingen met geëigende materialen repareren. Max. 5% vocht.

Naar behoefte met Südwest Hydro-Grund gronden.

Dit wanneer de ondergrond zeer ernstig zuigt of poederig van oppervlak is.

1^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 10% verdund met water.

2^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 5% verdunnen met water.

Oude dispersielagen of kunstharspleister:

Niet draagkrachtige dispersieverf en kunstharspleister met Vista Lakwèg afbijten en door stoomcleaning grondig reinigen. Losse lagen verwijderen. Beschadigingen met geëigende materialen repareren. Naar behoefte met Südwest Hydro-Grund gronden.

Goed hechtende oude verflagen grondig reinigen en na droging behandelen met:

1^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 10% verdund met water.

2^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 5% verdunnen met water.

Beton

Moet draagkrachtig zijn, een vaste structuur hebben. Vrij van lossingslagen en max. 5% vocht bevatten en moet minimaal 28 dagen oud zijn.

Naar behoefte gronden met Südwest Hydro-Grund.

Dit wanneer de ondergrond zeer ernstig zuigt of poederig van oppervlak is.

1^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 10% verdund met water.

2^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 5% verdunnen met water.

Eternit

Maximale vochtigheid 5%.

Naar behoefte gronden met Südwest Hydro-Grund.

Dit wanneer de ondergrond zeer ernstig zuigt of poederig van oppervlak is.

1^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 10% verdund met water.

2^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 5% verdunnen met water.

Verzinkt

Eerst voorbehandelen met Südwest Zink- en kunststof reiniger. Inschuren met Scotch Britvlies. 10 min. in laten werken en naspoelen met schoon water.

Drogen.

1^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 10% verdund met water.

2^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 10% verdunnen met water.

3^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 5% verdunnen met water.

Aluminium

Eerst voorbehandelen met Südwest Koper- en aluminium reiniger. Inschuren met Scotch Britvlies. 10 min. in laten werken en naspoelen met schoon water.

Drogen.

1^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 10% verdund met water.

2^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 10% verdunnen met water.

3^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 5% verdunnen met water.

Koper

Eerst voorbehandelen met Südwest Koper- en aluminium reiniger. Inschuren met Scotch Britvlies. 10 min. in laten werken en naspoelen met schoon water.

Drogen.

1^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 10% verdund met water.

2^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 10% verdunnen met water.

3^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 5% verdunnen met water.

Harde kunststoffen PVC, Polyester

Eerst voorbehandelen met Südwest Zink- en kunststof reiniger. Inschuren met Scotch Britvlies. 10 min. in laten werken en naspoelen met schoon water.

Drogen.

1^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 10% verdund met water.

2^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 10% verdunnen met water.

3^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 5% verdunnen met water.

Coilcoating, oude laklagen

Sommige coilcoatings kunnen niet worden behandeld, zoals siliconen houdende en bijv. PVDF. Eerst een proefvlak plaatsen. Wanneer noodzakelijk schuren met korrel P220.

Grondig reinigen met een ammoniakvervanger en grondig naspoelen.

Drogen.

1^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 10% verdund met water.

2^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 10% verdunnen met water.

3^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 5% verdunnen met water.

Elastische deklagen (Plastisol)

Volledig uitgewerkt en uitgehard, hetgeen meestal na meer dan 10 jaar het geval is.

Grondig reinigen met een ammoniakvervanger en grondig naspoelen.

Drogen.

1^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 10% verdund met water.

2^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 10% verdunnen met water.

3^e laag Südwest HausFarbe aanbrengen. Deze laag 5% verdunnen met water.

Bijzondere aanwijzingen

Niet geschikt voor horizontale oppervlakken met waterbelasting.

Bij donkere en/of felle kleuren zijn krassen beter zichtbaar door de lichtere kleur hiervan. Bij vochtbelasting voordat het geheel volledig is uitgehard kunnen lichtgekleurde lekstrepen ontstaan. Deze verdwijnen door herhaalde vochtbelasting (regen) vanzelf weer.

Kleuren kunnen beïnvloed worden door verschil in zuiging van de ondergrond. Ook door verschil in vochtigheid van de ondergrond en de alkaliteit hiervan. Tevens kan bestraling door felle zon en scherpe schaduw-aftekeningen bij nog niet uitgeharde lagen een kleurverschil veroorzaken.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kenteken

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
27-6-2024.