

ARTIKEL : PP 0300 t/m PP 0345

PRODUCT : PRO-Paint Industrie Lak (Deklaag RAL)

Omschrijving

Universele hoogglans of matte lak, sneldrogend en uitstekend geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, beton, hout, metselwerk, etc. Heeft een zeer hoge dekkraft en een lang kleurbehoud en/of glansbehoud. Kras- en stootvast. Voor het beste resultaat alleen aanbrengen op een zorgvuldig voorbehandeld oppervlak.

Toepassingen

Metaal
Beton

Metselwerk
Hout

Productkenmerken

Zeer hoge dekkraft
Sneldrogend
lang kleurbehoud

Voor hoogglans: lang glansbehoud
Kras- en stootvast
Uitstekende hechting

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ML
Basis	:	Gemodificeerde alkydhars
Kleur	:	Diverse (RAL) kleuren
VOS-gehalte	:	Circa 83-79 m/m % (afhankelijk van kleur)
Vaste stof-gehalte	:	Circa 17-21 m/m % (afhankelijk van kleur)
Hittebestendig	:	Tot 110°C
Verbruik	:	1 tot 2 m ² per laag, afhankelijk van object en verwerkingsmethode
Droogtijd	:	bij 23°C en rel. vochtigheid 65% Stofdroog na 10 tot 20 minuten Kleefvrij na 30 tot 60 minuten Uitgehard/ overspuitbaar na 24 – 48 uur (Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
Opslag / Houdbaarheid	:	Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen	:	Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren. Bij buitentoepassing alle mos en alg aanslag verwijderen. Omgeving afdekken. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. Aanbrengen in meerdere dunne lagen. De volgende laag/ lagen aanbrengen binnen 30 minuten of wachten tot de vorige laag volledig is uitgehard. Voor het aanbrengen van de volgende laag de spuitbus weer schudden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).