



Coating voor dakpannen.

Toepassing

- Klei, beton en eterniet dakpannen

Eigenschappen

- Hoge elasticiteit (ook bij lage temperaturen)
- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid
- Uitstekende bestendigheid tegen weersinvloeden en milieubelasting
- Verminderde vochttopname dakpannen (minder vorst risico)
- Neemt de voedingsbodem voor algen en schimmels weg
- Fraai uiterlijk

Product

Bindmiddelbasis: Acrylaat

Kleuren: Frankfurtrood 8911
Natuurrood 8914
Roodbruin 8916
Donkerbruin 8917
Antracietgrijs 7016 RAL
Andere typisch dakpannen-kleuren op aanvraag

Verpakking: 15 ltr

Verbruik: 4 tot 5 m²/ltr afhankelijk van de ondergrond

Glansgraad: Zijdeglans

Dichtheid: Ca. 1,30 g/cm³ afhankelijk van de kleur

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met blokkwast, lamsvachtroller of spuitapplicatie.

Voor gebruik goed oproeren met een verf mixer om de coating goed te mengen.



Airless

Opening: 0,021
Materiaaldruk: 160-180 bar
Filter: Wit

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon en niet bij een hogere luchtvochtigheid van meer dan 80% gebruiken. De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen +15 °C en +25 °C.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Overschilderbaar: Na ca. 2 uur
Regenbelastbaar: Na ca. 4 uur
Bij lagere temperatuur en/of hogere luchtvochtigheid wordt de droogtijd langer.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vetvrij zijn.

Dakpannen van klei en beton

Alle niet hechtende delen, zoals algen en mos, moeten met een hogedrukreiniger worden verwijderd.

Bij extreme aangroei dient Südwest Schimmelreiniger aangebracht te worden.

Deze minimaal 12 uur in laten trekken alvorens met hoge druk te reinigen.

Het is belangrijk de reiniging in de richting van de waterafloop uit te voeren om het indringen van water tussen de pannen te voorkomen.

De gereinigde ondergrond benatten of direct na het reinigen op de nog vochtige ondergrond een onverdunde laag Südwest Dakpannenverf aanbrengen.

Na droging van minimaal 2 uur een tweede laag Südwest Dakpannenverf aanbrengen.

Zeer zanderige betonpannen eerst impregneren met Südwest Tiefengrund (oplosmiddelhoudend).
Na minimaal 24 uur droging maar beslist binnen 3 dagen de eerste laag Südwest Dakpannenverf aanbrengen.

Dakpannen of platen van eterniet (asbest vrij)

De ondergrond dient men na het reinigen 3 dagen bij goed weer te laten drogen. De gehele ondergrond impregneren met Südwest Tiefengrund.
Na minimaal 24 uur droging maar beslist binnen 3 dagen de eerste laag Südwest Dakpannenverf aanbrengen.

Gescheurde Eternietplaten behandelen zoals hierboven vermeld.

Echter in de tweede laag de scheuren bekleden met polyester versterkt vlies.

Die plaatsen moeten drie maal met onverdunde Südwest Dakpannenverf behandeld worden.

Bijzondere aanwijzing

Niet bij dreigende regen, mist of vorst toepassen.

Niet gebruiken op reeds gelakte en/of geglazuurde dakpannen, als ook niet op Eterniet met een kunststof afwerklaag.

De dakpancoating kan op ondergronden met een helling van minimaal 5% aangebracht worden.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.

4-10-2024.