

**ARTIKEL : PP 0401**

**PRODUCT : PRO-Paint Industrie Lak Metallic RVS**

## Omschrijving

Universele metallic RVS lak, sneldrogend, uitstekend hechtend en geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, beton, hout, metselwerk, etc. Zeer geschikt voor kleine reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Voor het beste resultaat alleen aanbrengen op een zorgvuldig voorbehandeld oppervlak.

## Toepassingen

Metaal	Metselwerk
Beton	Hout

## Productkenmerken

Sneldrogend	Hoge slijtvastheid
Uitstekende hechting	
Zeer hoge dekkraft	

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ML
Basis	:	Acrylaathars
Kleur	:	Metalisch Beige RVS
VOS-gehalte	:	Circa 87 m/m %
Vaste stof-gehalte	:	Circa 13 m/m %
Hittebestendig	:	Tot 200°C
Verbruik	:	1 tot 2 m <sup>2</sup> per laag, afhankelijk van object en verwerkingsmethode
Droogtijd	:	bij 23°C en rel. vochtigheid 65% Stofdroog na 5 tot 10 minuten Kleefvrij na 10 tot 20 minuten Uitgehard/ overspuitbaar na 2 uur (Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
Opslag / Houdbaarheid	:	Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen	:	Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

## Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren. Bij buitentoepassing alle mos en alg aanslag verwijderen. Omgeving afdekken. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. Aanbrengen in meerdere dunne lagen. De volgende laag/ lagen aanbrengen binnen 30 minuten of wachten tot de vorige laag volledig is uitgehard. Voor het aanbrengen van de volgende laag de spuitbus weer schudden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).