

145

145

hs2026-04-20



HOOFDLAMP MET SENSOR HEADLIGHT WITH SENSOR



P.O. Box 24 • 1700 AA • Heerhugowaard
The Netherlands • Tel +31 (0)72-576 50 00
info@ferney.nl

1524277

Gebruiks-/installatiehandleiding en specificaties
Operation/installation manual and specifications

front



NL - Model: 1524277 - NL

KENMERKEN

- Twee knoppen: één voor het wisselen van modus, één voor de bewegingssensor.
- Met sensorfunctie
- Inclusief USB-C-kabel van 50 cm
- Oplaadindicator: rood tijdens het opladen, groen wanneer de batterij volledig is opgeladen

TECHNISCHE GEGEVENS

Oplaadbare batterij	1 × 3,7 V 1200 mAh polymer lithium batterij (meegeleverd)
Gebruiksduur	COB: 2-6 uur LED: 3-8 uur
Behuizing	Rubber
LED	Standaard merk LED + COB
Lichtstanden	COB lamp voorzijde: Hoog / Laag / Rood; LED lamp zijkant: Hoog -Laag- Uit (Verborgen stroboscoop: houd 2 seconden ingedrukt om de stroboscoop functie te activeren; druk op de sensorknop om bewegingsdetectie te activeren)
Lumen	COB: 100 lm - 450 lm Led: 50 lm - 100 lm
Reikwijdte	Maximaal 30 meter
Afmetingen lamp zijkant (DxBxH)	20,5 × 63 × 37 mm voor zijdeel
Gewicht	96 g (incl. batterij)

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Gooi het apparaat niet in het vuur.
- Laad op vóór gebruik.
- Voorkom kortsluiting van de batterij.
- Steek nooit metalen voorwerpen in de laadpoort.
- Laat het apparaat niet in extreem hoge temperaturen liggen tijdens het opladen.
- Laat het niet in extreme omstandigheden liggen; dit kan de levensduur van de batterij beïnvloeden.
- Bewaar batterijen op een koele, droge plaats.
- Gebruik geen ander type batterij dan meegeleverd. De zaklamp kan hierdoor beschadigen.

OPLAADINSTRUCTIES

Schakel de zaklamp uit tijdens het opladen.
Rood = bezig met opladen, groen = volledig opgeladen.

WAARSCHUWING

Kijk NIET langer dan enkele seconden rechtstreeks in de LED-lamp.
Laat kinderen de LED lamp NIET gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
VOORZICHTIG: GEBRUIK OP EIGEN RISICO.



Gooi elektrische apparaten op een milieuvriendelijke manier weg! Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU moeten elektrische en elektronische apparaten apart worden ingezameld voor recycling. Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u het product op een verantwoorde manier te recyclen en zo het duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruikmaken van de lokale inzamel- en retoursystemen of contact opnemen met de winkel waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen dit product op een milieuvriendelijke manier recyclen.



EN - Model: 1524277 - EN

FEATURES

- Two button, one for mode switch, one for sensor motion
- With sensor function
- Included USB-C cable, 50 cm
- Charging indicator: Red in charging, green after being fully charged

TECHNICAL DATA

Rechargeable batteries	1 × 3.7 V 1200 mAh Polymer lithium battery(incl.)
Battery life	COB: 2-6 hours LED: 3-8 hours
Housing material	Rubber
LED	Normal brand LED+COB
Light modes	Front COB(High-Low-Red)-Side LEDHigh-Low-OFF (Hidden Strobe--press 2seconds to catch; Press the sensor button to catch motion sensor function)
Lumens	COB: 100 lm - 450 lm Led: 50 lm - 100 lm
Irradiation distance	max 30m
Dimensions (D x B x H)	20.5 × 63 × 37mm for side part
Weight	96 g (including polymer battery)

SAFETY NOTES

- Do not dispose the unit into fire
- Charge before use
- Do not short circuit the battery
- Never insert any foreign metallic objects into the charging port
- Never leave the unit in extremely high temperatures while charging
- Do not leave in extreme conditions as it can affect the life of the battery
- Batteries should be stored in a cool, dry place
- Trying to use the different type of battery will damage your headlamp

CHARGING GUIDE

Turn off the headlamp during charging.
Red in charging, green after being fully charged.

WARNING

Do NOT look directly into the LED light for more than a few seconds.
Do NOT allow children to use LED light unless under the supervision of an adult.
CAUTION: USE AT YOUR OWN RISK



Dispose of electrical devices in an environmentally responsible manner! In accordance with European Directive 2012/19/EU regarding electrical and electronic devices must be collected separately for recycling. This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the local return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

back