


Reservdelar Spare Parts
Reserveonderdelen

Ersatzteile
Piece detachees

Recambios
Reservvedeler

Varaosat
Reservvedeler

DC AirCube 500



Art nr	Benämning
41517	Uttag
42320	Strömbrytare med grön lampa
42665	Utblåsningstos
42666	Insugsgaller
42689	Handtag
42690	Förfilter
42691	Fläkt 240 V
42692	Mikrofilter

Art nr	Benämning
42697	Fot PVC
42700	Vingmutter M6, plast, svart
42713	Fläkt 115 V
42749	Spännlås
4586	Strömomkopplare
4829	Kondensator 400 V 4 µF
80461	Mikroswitch
94178	Bruksanvisning i original DC AirCube

Svenska

Reservdelar **Spare Parts**
Reserveonderdelen

Ersatzteile
Piece detachees

Recambios
Reservedeler

Varaosat

DC AirCube 500

English

Part No	Description	Part No	Description
41517	Socket	42697	Foot for housing
42320	Switch, on/off	42700	Wing nut M6, plastic, black
42665	Exhaust flange	42713	Fan 115 V
42666	Protection grill	42749	Fastener
42689	Handle	4586	Switch, speed
42690	Prefilter	4829	Condenser 400 V 4 µF
42691	Fan 240 V	80461	Micro Switch
42692	HEPA filter	94178	Original instructions DC AirCube

Deutsch

Art. Nr.	Benennung	Art. Nr.	Benennung
41517	Steckdose	42697	Gummifuß
42320	Schalter	42700	Flügelmutter M6, plast, schwarz
42665	Ausblasflansche	42713	Gebläse 115 V
42666	Ansauggitter	42749	Spannschloss
42689	Handgriff	4586	Stufenschalter
42690	Vorfilter	4829	Kondensator 400 V 4µF
42691	Gebläse 240 V	80461	Micro Switch
42692	Mikrofilter	94178	Originalbetriebsanleitung DC AirCube

Français

Part n°	Description	Part n°	Description
41517	Retrait	42697	Pieds pour capot
42320	Interrupteur M/A	42700	Papillon M6, plastique, noir
42665	Collerette de sortie	42713	Ventilateur 115 V
42666	Grille de protection	42749	Verrou de tension
42689	Barre poignée	4586	Connecteur
42690	Filtre d'entrée	4829	Condensateur 400 V 4 µF
42691	Ventilateur 240 V	80461	Micro-interrupteur
42692	Microfiltre HEPA	94178	Notice originale DC AirCube

Nederlands

Artikelnummer	Omschrijving	Artikelnummer	Omschrijving
41517	Stopcontact	42697	Rubber voet voor behuizing
42320	Aan/uit schakelaar	4586	2 standen schakelaar
42665	Uitlaat verloop	42700	Vleugelmoer M6, plastic, zwart
42666	Beschermrooster	42713	Ventilator 115 V
42689	Handvat	42749	Aanscherping
42690	Voor filter	4829	Condensator 400 V 4 µF
42691	Ventilator 240 V	80461	Micro Switch
42692	HEPA filter	94178	Oorspronkelijke grebruiksaanwijzingg DC AirCube

Norsk

Art nr	Betegnels	Art nr	Betegnels
41517	Uttak	42697	Fot PVC
42320	Strømbryter med grønn lampe	42700	Vingemutter M6, plast, svart
42665	Utblåsningsstuss	42713	Vifte 115 V
42666	Innsugsgitter	42749	Spennlås
42689	Håndtak	4586	Strømbryter
42690	Forfilter	4829	Kondensator 400 V 4 µF
42691	Vifte 240 V	80461	Mikroswitch
42692	Mikrofilter	94178	Original brugsanvisning DC AirCube

Reservdelar Spare Parts
Reserveonderdelen

Ersatzteile
Piece detachees

Recambios
Reservedeler

Varaosat

DC AirCube 500

Suomi

Art nro	Nimike	Art nro	Nimike
41517	Pistoke	42697	Jalka PVC
42320	Virtakatkaisija vihreällä lampulla	42700	Siipimutteri M6, muovi, musta
42665	Ulospuhallusyhde	42713	Puhallin 115 V
42666	Imusäleikkö	42749	Kirstyssalpa
42689	Kantokahva	4586	Katkaisija, kierrosnopeus
42690	Esisuodatin	4829	Kondensaattori 400 V 4 µF
42691	Puhallin 240 V	80461	Mikrokatkaisija
42692	HEPA-suodatin	94178	Käyttöohje, alkuperäinen DC AirCube

Español

Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
41517	Enchufe	42697	Pie para la vivienda
42320	Interruptor, encendido/apagado	42700	Tuerca de mariposa M6, plástico, negro
42665	Brida de escape	42713	Ventilador 115 V
42666	Malla de protección	42749	Cierre
42689	Manejar	4586	Switch, Velocidad
42690	Prefiltro	4829	Condensador 400 V 4 µF
42691	Ventilador 240 V	80461	Micro Switch
42692	HEPA Filtro	94178	Manual original DC AirCube