Jansen Laque Effet cuivre

Fiche Technique

Laque à effet cuivre.

Champs d'application
- Travaux intérieurs et extérieurs
- Gouttières et conduites d'eau de pluie, grillages
- Décoration du fer forgé

Propriétés
- Résistant aux intempéries
- Effet antirouille

Descriptif

Liant à base de :	Combinaison de résines alkydes
Pigment :	Vrai cuivre
Teinte(s) :	Cuivre et vieux cuivre
Conditionnement :	125 ml, 375 ml, 750 ml et 2,5 litres
Rendement :	Env. 10 m^2 le litre
Degré de brillance :	Satiné
Densité :	Env. 1,07 g/cm^3
Dilution :	Diluant Südwest V21 (résine de synthèse)
Stockage :	Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application
À la brosse, au rouleau et au pistolet.

Haute pression :

Ouverture buse :	1,8 mm
Pression :	Env. 4 bar

HVLP :

Buse :	2 mm
Pression :	0,55 bar

Airmix :

Buse :	0,0013 pouce
Pression :	180 bar
Pression de l'air :	2,5 bar
Filtre :	Blanc

Si la laque est pulvérisée, diluer environ 5 %.

Nettoyage du matériel : sitôt après utilisation au diluant Südwest V21.

Température
Ne pas utiliser en plein soleil ni sous les +10°C (température de l'air et de l'objet).

Séchage (+20°C / 60 % humidité relative de l'air)

Hors poussière :	Après env. 6-8 h
Manipulable :	Après env. 12-14 h
Repeignable :	Après env. 12-14 h
Durcissement complet :	Après env. 2-3 jours

Support
Le support doit être propre, sec, non gras, exempt de rouille et de poussières, sans tension et cohérent.

Fer et acier
Dérouiller à fond (min. 2 ½ SA).
Appliquer ensuite 2 x Südwest All-Grund en couche de fond.
Après séchage, traiter la surface en appliquant 2 couches de Laque Jansen effet Cuivre.

Anciennes couches de peinture bien adhérentes
Nettoyer à fond. Éliminer soigneusement les graisses, saletés, algues et dépôts calcaires.
Poncer l'ensemble grain P220.
Si nécessaire, appliquer une couche de fond de Südwest All-Grund.
Après séchage, traiter la surface avec 2 couches de Laque Jansen effet Cuivre.

Bois
Nettoyer à fond.
Poncer l'ensemble grain P150.
Dépoussiérer, puis appliquer une couche de fond de Südwest Acryl All-Grund.
Après séchage, traiter la surface avec 2 couches de Laque effet Cuivre Jansen.

Zinc, plastique (PVC) et aluminium
Prétraiter au moyen du nettoyant Südwest Zinc & Matières Synthétiques ou du nettoyant Südwest Cuivre & Alu.
Appliquer 1 couche de Südwest All-Grund.
Après séchage, traiter la surface en appliquant 2 couches de Laque Jansen effet Cuivre.

Indication particulière
Il est impossible de vernir directement la Laque effet Cuivre, vu sa teneur en pigments de métal. En revanche, on peut y appliquer un mélange de Laque effet Cuivre et de Südwest Paladur en proportion moitié-moitié.
Pour la finition, appliquer Südwest Paladur.

Mesures de protection
Voir fiche de sécurité.

Identifiants
Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
22-4-2025.