

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 20-02-2019
TSFK 17/1524916
Rev : B
Blad : 1/6



Productnaam: Kelfort® rope grab zonder valdemper

Opgesteld door: EG

Bekrachtigd door: LB

Het product: De Kelfort® rope grab zonder valdemper is geschikt voor gebruik met het Kelfort® kernmanteltouw ø 11 mm (1524911 of 1524912).

De toepassing: Geschikt voor professioneel gebruik.

Eigenschappen:

- Te gebruiken met een polyamide kernmanteltouw van ø 11 mm.
- De rope grab klemt vast aan het touw, zonder dat handmatige handelingen nodig zijn.
- De robe grap is gemaakt van een hoogwaardige aluminiumlegering die corrosiebestendig is.
- Eenvoudig open- en sluitsysteem met een automatische veiligheidspin en automatische borging.
- Voorzien van een stalen karabijnhaak.
- De breekkracht is 15 kN.

Leveringsvorm:

EAN-code: 1524917 => 8714678127731 (stuks).

Inhoud verpakking: 1 stuks.

Gegevens op etiket: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 20-02-2019
TSFK 17/1524916
Rev : B
Blad : 2/6



Productnaam: Kelfort® rope grab zonder valdemper

Voorzorgsmaatregelen: Een schuivende valbeveiliging met flexibel zekeringsstelsel (EN 353-2) is een persoonlijk beschermingsmiddel dat moet worden toegewezen aan een enkele gebruiker. Tijdens verplaatsingen van de gebruiker omhoog of omlaag schuift het apparaat vrij over een zekeringsstelsel. Bij een val blokkeert het apparaat de beginnende val onmiddellijk op het zekeringsstelsel.

Het uiteinde van de verzekeringssteun (koord of kabel) aan het bevestigingspunt met behulp van een aansluiting (overeenkomstig EN 362) bevestigen. Alleen de aanbevolen doorsnede en het soort ondersteuning van de zekering gebruiken. Indien mogelijk, het andere uiteinde van ballast voorzien. De veiligheid van de gebruiker hangt af van de constante werkzaamheid van de uitrusting en van het goede begrip van de instructies in de gebruiksaanwijzing.

Voor gebruik:

Controleer voor elk gebruik de staat van het product. Voer een visuele inspectie uit om de staat van de banden of touwen (geen beginnende insnijding, verbranding of ongewone krimp), de staat van het naaiwerk (geen zichtbare beschadiging) en van de evt. metalen onderdelen (geen vervorming of oxidatie) te controleren en om te controleren of de evt. veiligheidshaken (vergrendeling of opening) goed werken. De markeringen moeten tijdens gebruik leesbaar blijven. In geval van twijfel over de staat van het product, bij vervormingen of na een val mag het product niet meer worden gebruikt (wij raden aan het te identificeren als 'BUITEN DIENST') en moet het naar Kelfort® of een door een door Kelfort® officieel erkende deskundige worden gestuurd.

Voor het eerste gebruik wordt geadviseerd de eerste gebruiksdatum en de datum van de volgende inspectie aan te geven. Voor en tijdens gebruik raden wij aan om de voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om een eventuele redding zo veilig en snel mogelijk te kunnen uitvoeren. Het lang opgehangen zijn in een harnas na een val kan verschillende gevolgen hebben.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 20-02-2019
TSFK 17/1524916
Rev : B
Blad : 3/6



Productnaam: Kelfort® rope grab zonder valdemper

-
- Let op:** De aansluiting van de mobiele antivalbescherming op het harnas mag alleen plaatsvinden ter hoogte van de borstbeenpunten die hiervoor werden getest (valpunt vooraan) om kantelen van het hoofd naar onderen te voorkomen bij het breken van de val. De harnasriemen aan buik en/of middenrif moeten zo dicht mogelijk bij het lichaam worden versteld om zo strak mogelijk te zitten (gebruik het product niet wanneer de maat van het harnas deze verstelling niet mogelijk maakt). Voor de systemen EN 353-2 met touw is de verbinding aan het valbeveiligingspunt op de rug toegestaan.
- Let op:** Het is verboden om een onderdeel van het product te verwijderen, toe te voegen of te vervangen.
- Let op:** Tijdens het gebruik moeten alle bevestigingen en alle regelelementen regelmatig worden gecontroleerd. De leesbaarheid van de markeringen moet ook regelmatig worden gecontroleerd.
- Tijdens gebruik:** Neem tijdens het gebruik alle noodzakelijke maatregelen om het materiaal te beschermen tegen gevaren die bij het werk ontstaan. Scherpe kanten, structuren met een geringe doorsnede en corrosie zijn verboden, want ze kunnen de prestaties van het product aantasten. Als de evaluatie van de risico's, uitgevoerd voor het begin van het werk, aantoont dat een gebruik boven een rand waarschijnlijk is, is het aanbevolen de geschikte maatregelen te treffen om de vallijn te beschermen.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 20-02-2019
TSFK 17/1524916
Rev : B
Blad : 4/6



Productnaam: Kelfort® rope grab zonder valdemper

Verankeringspunt: Het verankeringspunt van de vanglijn moet zich boven de gebruiker bevinden en conform de norm EN 795 zijn (minimum weerstand $R > 12$ kN bij EN 795:2012 of $R > 10$ kN bij EN 795:1996). Controleer of het werk zo wordt uitgevoerd, dat slingeren, valhoogte en gevaarlijke situaties worden beperkt. Om veiligheidsredenen en voor elk gebruik controleren of in het geval van een val er geen obstakel is dat de normale werking van het valbeveiligingssysteem tegengaat (vrije ruimte onder de voeten van de gebruiker). De doorloophoogte onder de voeten van de gebruiker moet minimaal zijn: **3 m.**

Risico's: Let op de risico's die de prestaties van het product, en dus de veiligheid van de gebruiker, kunnen verminderen als ze blootgesteld wordt aan extreme temperaturen (< -30 °C of > 50 °C), bij langdurige blootstelling aan klimaatomstandigheden (UV-straling, vocht), chemische stoffen, oplosmiddelen, elektrische spanning, de torsies van het valbeveiligingssysteem tijdens het gebruik, aan scherpe randen, aan wrijvingen of snijden.

Gebruik in combinatie met ander veiligheidsmateriaal:

Een rope grab moet worden gebruikt als onderdeel van een valbeveiligingssysteem als omschreven in de beschrijving (EN 363) om te garanderen dat de energie die wordt ontwikkeld tijdens de valstop lager is dan 6 kJ. Een veiligheidsharnas (EN 361) is de enige veiligheidsgordel waarvan het gebruik is toegestaan. Het kan gevaarlijk zijn om een eigen valbeveiligingssysteem te maken waarin elke veiligheidsfunctie invloed kan hebben op een nadere veiligheidsfunctie. Raadpleeg dus voor elk gebruik de gebruiksaanwijzing van elk onderdeel van het systeem.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 20-02-2019
TSFK 17/1524916
Rev : B
Blad : 5/6



Productnaam: Kelfort® rope grab zonder valdemper

-
- Gebruiker:** Het product mag alleen worden gebruikt door personen die opgeleid, competent en in goede gezondheid zijn of onder de supervisie werken van een opgeleid en competent persoon. Bepaalde medische aandoeningen kunnen invloed hebben op de veiligheid van de gebruiker. Neem in geval van twijfel contact op met een arts.
- Vervoer en opslag:** Het product tijdens vervoer verwijderd houden van snijdende delen en in de verpakking of een tas bewaren. Het product moet worden opgeslagen in een droge en geventileerde ruimte met een matige temperatuur en uit de buurt van direct zonlicht, open vuur, warmte en chemische producten.
- Onderhoud en reiniging:** Reinigen met water en zeep. Afnemen met een droge doek en op hangen in een geventileerde ruimte zodat het product op natuurlijke wijze kan drogen en uit de buurt van elk open vuur of warmtebron. Hetzelfde geldt voor het product als dit vochtig is geworden tijdens het gebruik. Gebruik van bleekwater en schoonmaakmiddelen is streng verboden. Metalen delen moeten worden afgenomen met een doek met vaselineolie.
- Vervanging en inspectie:** De indicatieve levensduur van het product is 10 jaar (in het kader van de jaarlijkse inspectie door een door Kelfort® officieel erkende deskundige) maar deze kan worden verlengd of verkort afhankelijk van het gebruik en/of de resultaten van de jaarlijkse controles. Het product moet systematisch worden gecontroleerd door een door Kelfort® officieel erkende deskundige in geval van twijfel of na een val, maar minimaal elke 12 maanden, om zich te verzekeren van de staat en dus van de veiligheid van de gebruiker. Een 'registratiekaart veiligheidsmateriaal' of een registratielogboek moet schriftelijk worden ingevuld na iedere controle van het product. De controledatum en de datum van de volgende controle moeten hierin ook worden vermeld. Het is ook raadzaam de datum van de volgende controle op het product te vermelden.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 20-02-2019
TSFK 17/1524916
Rev : B
Blad : 6/6



Productnaam: Kelfort® rope grab zonder valdemper

Verantwoordelijkheid: Kelfort® kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een direct of indirect ongeluk dat zich voordoet als gevolg van gebruik anders dan het gebruik bedoeld in deze instructies. Tevens kan Kelfort® niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige aanpassing aan het product, na aanschaf.

Technische gegevens:

Materiaal rope grab: Aluminium.

Materiaal karabijnhaak: Staal.

Maat: Universeel.

Gewicht: 0,9 kg.

Keuringsnorm: CE-gekeurd conform norm EN 353-2 (89/686/EEC).

Notified body: De aangemelde instantie Apave Sudeurope SAS, Fontaine, France, www.apave.com (Notified Body 0082) heeft een controletest uitgevoerd en het volgende certificaat verstrekt: 0082-036-160-11-95-0328 (26-03-2019) dat geldig is tot 21 april 2023.

Zie ook: Conformiteitsverklaring, zie QR-code.

