

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum : 11-06-2026
TSFK : 26/1526435
Rev : A
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® Gehoorkap PLUS

Opgesteld door: IM	Bekrachtigd door: DB
--------------------	----------------------

Het product:

De Kelfort® Gehoorkap PLUS is speciaal ontworpen voor lawaaiige omgevingen zoals bouwplaatsen en productiewerkplaatsen. Het biedt uitstekende bescherming met een geluidsreductie tot 34dB. Bovendien is het voor zien van een verstelbare hoofdband voor een perfecte pasvorm.

Eigenschappen:

- Getest volgens EN 352-1:2020
- Geluidsdemping
SNR: 34 dB
H: 35 dB
M: 32 dB
L: 25 dB

Leveringsvorm:

Kleur: zwart met rood
EAN-codes: 8714678213229
Inhoud doos: 1 stuks
Afmetingen doos: (l x b x h): 19 cm x 14cm x 9.5 cm
Inhoud omdoos: 20 stuks
EAN-code omdoos: 8714678213267

Opslag:

Voor gebruik droog opslaan tussen de 0 en 50 graden, na gebruik droog opslaan tussen de -20 en 50 graden.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 11-06-2026
TSFK: 26/1526435
Rev: A
Blad: 2/3



Productnaam: Kelfort® Gehoorkap PLUS

Gebruiksaanwijzing:

Dit model gehoorcap wordt over het hoofd gedragen. Wanneer de gehoorcap correct wordt gedragen, moet de hoofdband op het hoofd rusten.

1. Trek de cups naar buiten en plaats ze over uw oren zodat de kussens de oren volledig omsluiten en stevig tegen het hoofd afdichten.
2. Pas de hoogte van elke oorschelp aan beide kanten aan terwijl u de hoofdband omlaag houdt totdat de oorschelp goed en comfortabel zit.
3. De hoofdband moet recht op het hoofd zitten



Onderhoud:

Kussens moeten na elk gebruik worden schoongeveegd. Kussens en schuimkussens moeten ten minste eenmaal per week worden gewassen in een warm sopje. Het is aan te raden om de kussens en schuimrubberen kussentjes te controleren op beschadigingen, omdat deze door het gebruik kunnen verslechteren.

Vervanging:

Een gehoorcap dient te worden vervangen bij ernstige beschadigingen aan de beugel of kappen. De kussens en het schuim kunnen na verloop van tijd in kwaliteit achteruitgaan.

Belangrijk:

Deze gehoorcap helpt de blootstelling aan gevaarlijk lawaai en andere harde geluiden te verminderen. Verkeerd of onjuist gebruik van de gehoorbeschermer vermindert de effectiviteit. De gehoorbeschermer moet op de juiste manier worden geselecteerd, aangemeten en gedragen tijdens blootstelling aan schadelijk geluid. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot ernstig letsel, zoals tijdelijk of permanent gehoorverlies of doofheid.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 11-06-2026
TSFK : 26/1526434
Rev : A
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® Gehoorkap PLUS

Technische gegevens:

Materiaal beugel: POM+PC+LDPE

Materiaal kap: ABS

Materiaal kussen/schuim: PU met schuim aan de binnenkant

Gewicht: 310.5 g ± 5

Dempingsgegevens: Getest volgens EN 352-1:2020

PPE Regulation (EU) 2016/425

Frequentie (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Hoofddemping (dB)	21.7	23.8	33.3	38.2	35.9	41.5	39.6
Standaard afwijking (dB)	2.8	2.2	2.7	2.8	2.8	3.4	3.0
APV-waarde (dB)	18.8	21.6	30.6	35.4	33.1	38.1	36.6
Signaal-ruisverhouding: 34dB							
SNRM: 35.5dB		H: 35dB		M: 32dB		L: 25dB	
SNRS: 2.0dB		HM: 37.9dB		MM: 33.6dB		LM: 26.8dB	
		HS: 2.6dB		MS: 2.0db		LS: 2.0dB	

Let op:

In een omgeving met veel lawaai dient u de gehoorcap te allen tijde te dragen.