



GEHOORKAP PLUS

EARMUFF PLUS

Gebruiksaanwijzing / Manual



1526435

Gebruiksaanwijzing / installatiehandleiding en specificaties
Operation/installation manual and specifications



NL GEHOORKAP PLUS: (1526435)

Gebruiksaanwijzing

Dit model oorkap wordt over het hoofd gedragen. Wanneer de oorkap correct wordt gedragen, moet de hoofdband op het hoofd rusten.

1. Trek de cups naar buiten en plaats ze over uw oren zodat de kussens de oren volledig omsluiten en stevig tegen het hoofd afdichten.
2. Pas de hoogte van elke oorschelp aan beide kanten aan terwijl u de hoofdband omlaag houdt totdat de oorschelp goed en comfortabel zit.
3. De hoofdband moet recht op het hoofd zitten.

GEHOORKAP PLUS

Onderhoud en reiniging

Kussens moeten na elk gebruik worden schoongeveegd. Kussens en schuimkussens moeten ten minste eenmaal per week worden gewassen in een warm sopje. Het is aan te raden om de kussens en schuimrubberen kussentjes te controleren op beschadigingen, omdat deze door het gebruik kunnen verslechteren. Voor gebruik droog opslaan tussen de 0 en 50 graden, na gebruik droog opslaan tussen de -20 en 50 graden.

Dempingsgegevens: Getest volgens EN 352-1:2020

PPE Regulation (EU) 2016/425

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Hoofddemping (dB)	21.7	23.8	33.3	38.2	35.9	41.5	39.6
Standaard afwijking (dB)	2.8	2.2	2.7	2.8	2.8	3.4	3.0
APV-waarde (dB)	18.8	21.6	30.6	35.4	33.1	38.1	36.6
Signaal-ruisverhouding: 34dB H: 35dB M: 32dB L: 25dB SNRM: 35.5dB HM: 37.9dB MM: 33.6dB LM: 26.8dB SNRS: 2.0dB HS: 2.6dB MS: 2.0db LS: 2.0dB							
Kussen	PU met schuim aan de binnenkant						
Hoofdband	POM+PC+LDPE						
Gewicht	310.5 g $\pm$ 5 g						

Waarschuwing

Deze gehoorbeschermer helpt de blootstelling aan gevaarlijk lawaai en andere harde geluiden te verminderen. Verkeerd of onjuist gebruik van de gehoorbeschermer vermindert de effectiviteit. De gehoorbeschermer moet op de juiste manier worden geselecteerd, aangemeten en gedragen tijdens blootstelling aan schadelijk geluid. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot ernstig letsel, zoals tijdelijk of permanent gehoorverlies of doofheid. Zie onze website www.kelfort.nl voor de conformiteitsverklaring.

De oorkappen moeten worden aangebracht, afgesteld en onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Het product kan nadelig worden beïnvloed door bepaalde chemische stoffen. Raadpleeg de fabrikant voor meer informatie. Het aanbrengen van hygiënische hoezen op de oorkappen kan de akoestische prestaties van de oorkappen beïnvloeden. Het EU-typeonderzoek en de voortdurende conformiteit worden uitgevoerd door de aangemelde instantie SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P, Ierland (aangemelde instantie nr.: 2777).



EN EARMUFF PLUS: (1526435)

Use instructions

This model earmuff is to be worn over the head. When worn correctly, the headband of the earmuff is to rest on top of your head.

1. Pull the cups outward and place over your ears so that the cushions fully enclose the ears and seal tightly against the head.
2. Adjust the height of each cup on both sides while holding the headband down until you have a tight and comfortable fit.
3. The headband should sit straight on the head.

EARMUFF PLUS

Maintenance and cleaning

Cushions should be wiped clean after each use. Cushions and foam pads should be washed in warm soapy water at least once a week. It is recommended to check cushions and foam pads for damage as these may deteriorate with use. Store dry prior to use between 0 and 50 degrees Celsius, store dry after use between -20 and 50 degrees Celsius.

Attenuation data: Tested according to EN 352-1:2020

PPE Regulation (EU) 2016/425

Frequency (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation (dB)	21.7	23.8	33.3	38.2	35.9	41.5	39.6
Standard deviation (dB)	2.8	2.2	2.7	2.8	2.8	3.4	3.0
APV (dB)	18.8	21.6	30.6	35.4	33.1	38.1	36.6
SNR: 34dB H:35dB M: 32dB L: 25dB SNRM: 35.5dB HM: 37.9dB MM: 33.6dB LM: 26.8dB SNRS: 2.0dB HS: 2.6dB MS: 2.0db LS: 2.0dB							
Cushion	PU with foam inside						
Headband	POM+PC+LDPE						
Weight	310.5 g ± 5 g						

Warning

This hearing protector helps to reduce exposure to hazardous noise and other loud sounds. Misuse or improper use of this device will reduce its effectiveness. The device must be properly selected, fitted and worn during exposures to harmful noise. Read the instruction manual before use. Failure to do so may result in serious injury including temporary or permanent hearing loss or deafness. Please refer to our website www.kelfort.nl for the declaration of conformity.

The earmuffs must be fitted, adjusted and maintained in accordance with the manufacturer's instructions. The product may be adversely affected by certain chemical substances. Refer to the manufacturer for further information. The fitting of hygiene covers to the cushions may affect the acoustic performance of the earmuffs. EU type-examination and ongoing conformity are carried out by Notified body SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No.: 2777).



P.O. Box 24 • 1700 AA • Heerhugowaard
The Netherlands • Tel +31 (0)72-576 50 00
info@ferney.nl
