

Technical datasheet

4tecx Handschoenen PU Wit 3 paar

Art.nr: 4054800157, 4054800170, 4054800183



Handschoenen met witte PU coating en witte Polyester naadloze liner (13 gauge)



EN 420



EN 388

4121

Verklaring van de pictogrammen op de handschoen

Dit product is in overeenstemming met en gemarkeerd conform de Europese Richtlijn 89/686/EEG met betrekking tot (Cat II) persoonlijke beschermingsmiddelen na beoordeling volgens de normen EN388:2003 en EN420:2003+A1:2009

EN420:2003+A1:2009 Beschermende handschoenen - Algemene eisen en beproevingsmethoden

Maattabel	6	7	8	9/L	10/XL	11/XXL
Totale lengte handschoen (mm)				250	260	270
Diameter van de hand (A) (mm)				229	254	279
Lengte van de hand (B) (mm)				192	204	215
Boordkleur						
Dexterity	1	2	3	4	5	
manipulatiegeschiktheid						x

EN388:2016 Beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren

EN388*	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Weerstand tegen schuren (cycli)	100	500	2000	8000	
Weerstand tegen snijden -Coup-test (index)	1,2	2,5	5	10	20
Weerstand tegen scheuren (Newton)	10	25	50	75	
Weerstand tegen puncties (Newton)	20	60	100	150	

Art. Nr:	4054800157, 4054800170, 4054800183
Assortiment:	4TECX
Naam:	Werkhandschoenen PU wit 3 paar 4tec ^x
Maat:	9 t/m 11
Vpe:	120 paar
Coating:	PU
Liner:	Polyester
Manchet:	Elastisch manchet
Kleur:	Wit/Wit
EAN:	
4054800157:	8715883030526
4054800170:	8715883030533
4054800183:	8715883030540
Kenmerken en voordelen:	
- Comfortabel - Goede grip - Hoge vingergevoeligheid - Flexibel - Naadloos gebreide handschoen - Soepel	
Toepassingen:	
- Schilderen - Assemblage - Automotive - Installatietechniek	
Gebruik:	
Deze handschoenen zijn alleen ontworpen om tegen mechanische gevaren te beschermen en bieden geen bescherming tegen chemicaliën. Beoordeel de aanwezige (rest)risico's om te bepalen of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Niet gebruiken bij risico's op verstrikking met bewegende machines en of bewegende machineonderdelen. De prestaties hebben alleen betrekking op het gecoate oppervlak. Controleer de handschoenen vóór gebruik op defecten of onvolkomenheden. Draag de handschoenen niet wanneer ze beschadigd, vies of versleten zijn, omdat dit de huid kan irriteren/infecteren en/of huidontstekingen kan veroorzaken. Mocht dit zich voordoen raadpleeg dan de (bedrijf)arts. De handschoenen aantrekken over droge en schone handen. Sommige handschoenen kunnen bestanddelen bevatten die allergische reacties veroorzaken (bij mensen met bepaalde allergieën).	
Gezondheidsinformatie:	
De materialen van de handschoen voldoen aan de CE gezondsnormen. (REACH)	
Onderhoud:	
Aangeraden wordt om de handschoenen na gebruik schoon te maken met een wegwerpdoek. Als men de handschoenen later opnieuw wil gebruiken moeten ze zo opgeborgen worden dat de binnen-voering makkelijk kan drogen. De handschoenen kunnen niet gewassen worden. Gewassen handschoenen kunnen niet dezelfde prestaties hebben als die welke zijn aangegeven op de handschoenen. Gebruikte handschoenen kunnen besmet zijn met vervuulende en/of irriterende stoffen of andere gevaarlijke materialen.	
	
Opslag:	
Bewaar de handschoenen – eventueel nadat ze opgedroogd zijn – in de originele verpakking op een koele, donkere en droge plaats en vermijd contact met zonlicht. Stel de handschoenen niet bloot aan ozon- of ontstekingsbronnen.	