



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD Airjet Economy

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Airjet is een droge aerosol spray, special ontwikkeld voor het verwijderen van stof, vuil en andere verontreinigende delen, waarbij natte of andere chemische producten niet zijn toegestaan.

Materiaal

Propan/Butaan.

Voordelen

- Hogedruk-ontlading.
- Nauwkeurige en precieze toepassing mogelijk door de integrale extensie buis.
- Onmiddellijke actie na het aanbrengen.
- Directe verdamping.
- Kan gebruikt worden als bevroering spray of kauwgom verwijderaar.

Toepassingen

Als minicompressor voor het verwijderen van stof. Voor het reinigen van precisie instrumenten en schoonmaken van elektronisch apparatuur zoals: toetsen -borden, faxen, printers, kasregisters, audio en video -apparatuur, klokken, camera's en naaimachines en cv ketels.

Verwerking

Zorg ervoor dat elektrische apparatuur is geïsoleerd en statisch is gezuiverd. Verspuit direct op het te behandelen gebied. Houdt de bus recht op tijdens de verwerking. Wanneer dit niet gebeurt kan dit leiden tot vloeistofafgifte en verkoelend effect. **Let op:** dit product bestaat uit vloeibaar gemaakt gas. Vloeistofspatten kunnen door bevroering leiden tot brandwonden op de huid en ogen.

Leveringsvormen

- Spuitbus 500 ml

Kleur

Transparant.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

24 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificaties
Uiterlijk	Helder, kleurloos, zeer vluchtig vloeibaar gas.
pH	Niet verwerkbaar

Specifiek gewicht	0.533 bij 20 graden (nominaal)
Actieve inhoud % m/m/, zoals geleverd	100
Niet vluchtig % m/m	100
Kookpunt	-40°C (nominaal)
Brandbaarheid, zoals geleverd	Extreem brandbaar
Samengesteld product, zoals geleverd	Butaan, Isobutaan en Propaan
Verwerkingstemperatuur (Permanent)	Geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen