



Plak Spray (non-permanent).

Algemene productinformatie

- Bespaart veel tijd binnen renovatie
- Plakken van maskeerpapier op wand en plafond
- Binnen toepassing
- Kan verwijderd worden en opnieuw gepositioneerd

Technische productinformatie

Verwerkingstemperatuur: 15 – 25 °C

Basis:	Oplosmiddelhoudend
Verpakking:	400 ml
Opslag:	Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Toepassingen

Bouw en industrie:

- Maskeerpapier
- Afdekfolie op wand en plafond
- Glas
- Metal
- Vele type kunststoffen en polystyreen

Hobby en kunstwerken:

- Hecht papier
- Karton
- Foto's
- Lay-outs
- Collages
- Fotozetwerk

Applicatie

Met de hand of spraymaster.

Na gebruik ondersteboven doorspuiten tot er drijfgas uitkomt.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. De spuitbus dient warmer dan 10 °C te zijn. Niet in de volle zon.

Opslag capaciteit: 2 jaar bij correcte opslag.

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en stof- en vetvrij zijn

Voor het gebruik van de plakspray, de spuitbus ca. 3 minuten schudden, nadat de kogel los is gekomen. Op een afstand van ca. 20-30 cm licht en gelijkmatig op een zijde van het te lijmen onderdeel aanbrengen. Ongeveer 30 seconden flash off tijd en samenvoegen onder druk.

De onderdelen kunnen zo vaak als gewenst worden verwijderd en opnieuw worden gelijmd.

Bijzondere aanwijzingen

Een toegevoegde waarde van dit product is dat de lijmverbindingen ook kunnen worden verwijderd en opnieuw worden gepositioneerd zonder ze te vernietigen

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.nr.	Verp.
716020	12 x 400 ml

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.

23-1-2025

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T