

OPLAADBARE ZAKLAMP

Art nr: 55730

Hartelijk dank voor het kiezen van een product. Met de volgende instructies willen wij u helpen om de beste functies van uw nieuwe lamp te krijgen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik of voor volgende bezitters.

I. Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik de lamp niet in de onmiddellijke nabijheid van ontvlambare materialen of gassen.
- Zorg ervoor dat de verlichtingselementen tijdens het gebruik niet worden afgedekt.
- Gebruik uitsluitend bij het product geleverde accessoires voor het opladen van de werkplaatslamp.
- Houd de lamp buiten het bereik van onbevoegden, met name kinderen.
- Richt de lamp niet rechtstreeks in de ogen van uzelf of van andere personen of dieren.
- Controleer altijd het netsnoer voordat u de oplader gebruikt. Als het netsnoer beschadigd is, moet u het oplaadapparaat vervangen.
- Gooi lege batterijen niet bij het huisvuil, maar lever ze in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.

II. Ontwerp lamp en accessoires

- 1000 lumen hoofdlamp + 150 lumen zaklamp
- Grote reflector COB LED
- Stabiele ophanghaken
- 5V oplaadsysteem voor het opladen van de batterijen
- Sterke magneten aan de draaistandaard
- 1 Nylon haken, 360° draaibaar
- 1 x oplaadvoet

III. Technische gegevens

- 3.7V - oplaadbare batterij, Lithium 5000mAh
- LED : 10W hoog vermogen COB LED
- 2W Hoog vermogen LED zaklamp
- Luminantie: Ca. 1000LM Voorhoofd
- Ca. 150LM Top zaklamp
- Omgevingstemperatuur: -10° - +45°C
- Gebruiksduur:
 - Ca. 3 uur verlichting voor overschakeling naar 100%
 - Ca. 6 uur verlichting bij overschakeling naar 50%
 - Ca. 10 uur verlichting bij overschakeling naar fakkel
 - Ca. 15 uur verlichting bij overschakeling naar 10%
- Oplaadtijd: ca. 5h
- Beschermingsklasse: III
- Laad ingang: 5V2000mA max

IV. OPLADEN:

- Laad de batterijen op en ontlad ze voordat u ze voor het eerst gebruikt.
- De lamp moet om de drie maanden worden opgeladen om de levensduur van de batterijen te beschermen.

V. Opladen met een 5V DC USB lader

- Steek de voeding in de USB hoofdlader
- Steek de kabel van de oplader in de USB Micro aansluiting.
- De laadstatus van de batterij kan worden bepaald door de batterijstatus af te lezen. Als alle 4 de LED's branden, is de batterij volledig opgeladen.

VI. Gebruik

De aan-uit schakelaar:

- Eenmaal drukken : Hoofd LED 100%
- Tweede keer drukken : Hoofd LED 50%
- Derde keer drukken : Hoofd LED 10%
- Vierde druk op de toets : Zaklamp
- Driemaal drukken : UIT

VII. Opgelet

- Indien in om het even welke modus gedurende meer dan 3 seconden, de volgende pers zal het licht UIT zetten .
- De lamp met noodfunctie , wanneer de noodfunctie start , zal de hoofdlamp 10% branden.

**IVANA BV, Pompmolenlaan 10,
3447 GK Woerden, Nederland,
T: +31 (0)85 071 8370**